このマニュアルでは Windows Me ver.4.90.3000と Internet Explorer5.50 SP2 を使用しております。 [735]

お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。







**STEP1** 

最初にネットワークの設定をします。

[**スタート**] [**設定**] [**コントロール パネル**]の順でクリックします。

設定に必要な[接続ID][接続パスワード] [DNSアドレス]等のお客様個別の情報は【ODNサー ビスご利用のご案内】もしくは【ODNアプリケー ションサービスご利用のご案内】をご参照くださ い。設定の際はお手元にご用意ください。



画面左の [**すべてのコントロールパネル** のオプションを表示する。] をクリッ クします。

この画面にならない場合はSTEP3へお進みください。

STEP3

[**ネットワーク**]をダブルクリックしま す。

このマニュアルでは Windows Me ver.4.90.3000と Internet Explorer5.50 SP2 を使用しております。 [ 735 ]

ネットワークの設定       識別情報       アクセスの制御         現在のネットワーク コンポーネント(N):       現在のネットワーク フライアント         Intel 21041       Based PCI Ethernet Adapter         サイヤルアップ アダプタ       アイロクアップ アダプタ         TOP/4P -> はイヤルアップ アダプタ         TOP/4P -> はイヤルアップ アダプタ         Microsoft ネットワークリ共有サービス         通加(A)       削除(P)         プロパティ(P)         優先的にログオンするネットワーグ(2):         Microsoft ネットワーク クライアント         マィイルとグリンタの共有(P)         説明         TOP/1P (L、インターネットや WAN への接続に使用するプロトコルです。	STEP4         [ お客様のご使用されているネットワークカードの名称がついた TCP/IP ] を選択し、プロパティをクリックします。         近に意!!         [TCP/IP->ダイヤルアップアダプタ]は使用しないので注意! こください
OK     キャンセル       クK       インド     詳細設定     NetBIOS     DNS 設定     ゲートウェイ     WINS 設定     IP アドレス       IP アドレスは     DHOP サーバーによって自動的にこのコンピュータに書的当てられます。ネットワークが自動的に IP アドレスを書的当てない場合は、ネットワーク管理者がアドレスを書的当てます。次にアドレスを入力してください。     ●     アドレスを書的当てます。       IP アドレスを自動的に取得(O)     ●     IP アドレスを指定(S)       IP アドレスを指定(S)     IP アドレスの(I)     I	いので注意してください。 <b>STEP5</b> [IP アドレス]をクリックします。 [IP アドレスを自動的に取得]にチェッ クを入れます。
マ ネットワーク メディアへの接続を検出する(D)     OK キャンセル     OK キャンセル     APのプロパティ     マ ×     インド   詳細設定   NetBIOS DNS 設定 )ゲートウェイ   WINS 設定   IP アドレス       ONS を使わないの     ONS を使う(E)     ホスト(出): [odn Fメイン(Q):     DNS サーバーの検索順     143、90、130、165 」     追加(A)     肖明余(R)	STEP6         [DNS 設定]をクリックします。         [DNS を使う]にチェックを入れ、         [ホストンに「cdn、トンカレます。

[735] このマニュアルでは Windows Me ver.4.90.3000と Internet Explorer5.50 SP2 Aterm DR202C 設定マニュアル Windows Me 編 【ネットワークとクイック設定ウィザード設定】 を使用しております。 ? × **STEP7** P/IPのプロパティ バインド 詳細設定 NetBIOS DNS 設定 ゲートウェイ WINS 設定 IP アドレス ○ DNS を使わないΦ - 🖲 DNS を使う(E) ホスト(<u>H</u>): odn ドメイン(0): [ DNS サーバーの検索順 143.90.130.39 次に [DNS サーバーの検索順]に 追加(<u>A</u>) 143.90.130.165 「DNS アドレス(セカンダリ)」を入力し、 削除(B) 「**追加**]をクリックします。 ドメイン サフィックスの検索順 [OK]をクリックします。 Ok キャンセル ネットワーク ? × **STEP8** ネットワークの設定|識別情報|アクセスの制御| 現在のネットワークコンポーネント(N): ♥ Intel 21041 Based POI Ethernet Adapter ■ダイヤルアップ アダプタ <sup>\*</sup> TOP/IP → Intel 21041 Based POI Ethernet Ad <sup>\*</sup> TOP/IP → ダイヤルアップ アダプタ ■Microsoft ネットワーク共有サービス 追加(<u>A</u>)... 削除(<u>E</u>) プロパティ(R) この画面に戻りましたら「OK」をクリッ 優先的にログオンするネットワーク(し) クします。 Microsoft ネットワーク クライアント • ファイルとプリンタの共有(E)... 説明 TCP/IP は、インターネットや WAN への接続に使用するプロトコルです。 キャンセル OK **STEP9** 設定を有効にするために Windows を再起 システム設定の変更  $\times$ 動します。 新しい設定を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があります。 ?

[はい]をクリックします。

以上でネットワークの設定は終了です。

いいえ(N)

今すぐ再起動しますか?

CTCC (T

このマニュアルでは Windows Me ver.4.90.3000と Internet Explorer5.50 SP2 を使用しております。 [735]



### STEP10

Aterm DR202Cのクイック設定ウィ ザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの 電源を入れた状態(工場出荷時の状態)で一度だ け行う設定のことです。

[**スタート**] [**ファイル名を指定して** 実行]の順でクリックします。

STEP11

ファイル名を	指定して実行	<u>? ×</u>
7	実行したいアプリケーション名、または聞きたいフォルダやドキュメン 名、インターネットリソース名を入力してください。	<i>∨</i> ト
名前(_)<	http://192.168.0.1/	
	OK キャンセル 参照(B)	)

[**名前**]に「http://192.168.0.1/」(半角小文 字)と入力し、[OK]をクリックします。

DIRECTSTARは、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管理者バスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。バスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用いることはお控えください。	
【管理者バスワードの初期設定】	
バスワード再入力 *****	
腹定	

#### STEP12

[パスワード]と[パスワード再入力]に 「任意のパスワード」を半角で入力し[設 定]をクリックします。

ここでのパスワードは接続パスワードではありま せん。Aterm DR202Cの設定画面にログインするた めのものですのでお客様のお好きなパスワードを 設定してください。 今後の設定ログインはここで決定したパスワード で行いますので大切に管理してください。

このマニュアルでは Windows Me ver.4.90.3000と Internet Explorer5.50 SP2 を使用しております。 [735]

Aterm DR202C 一 [クイック設定ウィザード]		
クイック設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。		
ADSL事業者毎にカスタマイン ご利用になる環境に合わせて 【設定バターン】	ズされた設定を行います。 て、設定パターンをお <i>濯</i> びべださい。	
設定バターン	[ 設定 1 ]	
接続先の設定を行います。 プロバイダから提供された情 【接続先の設定】	報を入力してください。	
接続先名	lodn	
ユーザー名	Zaa00120@odn	
バスワード	******	

## STEP13

[**設定パターン**]は[**設定1**]を選択しま す。

[接続先名]に「任意の名前」(例:odn) を入力します。

[**ユーザー名**] に「接続 ID@odn」 (例:zaa00120@odn)[パスワード]に「接 続パスワード」を入力します。

[設定]をクリックします。

_		STEP14
	Aterm DR202C - [クイック設定ウィザード(設定中)]	
	インターネットに接続するための設定を行っております。 設定を反映させるために、装置が再起動しますので、 30秒ほどお待ちください。	
		モデムの再起動を行っています。
		再起動が終了するとメッセージが表示さ
		れますのでそれまで 30 秒ほどお待ちくだ
		さい。



# STEP15

モデムの再起動が終わると左上のメッ セージが表示されますので[OK]をク リックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表 示されますので [ **はい** ] をクリックしま す。

以上でクイック設定ウィザードによる 接続設定は終了です。

このマニュアルでは Windows Me ver.4.90.3000と Internet Explorer5.50 SP2 を使用しております。 [735]



2005.2.14 ODN#\* - http://www.action.com/

このマニュアルでは Windows Me ver.4.90.3000と Internet Explorer5.50 SP2 を使用しております。 [735]





Aterm DR202Cの設定編集、確認を行 います。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモ デムにログインした場合のみ起動します。2回目 以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従っ てください。

[**スタート**] [**ファイル名を指定して** 実行]の順でクリックします。

STEP2

ファイル名を		
7	実行したいアプリケーション名、または開きたいフォルダやドキュメント 名、インターネットリソース名を入力してください。	
名前(_)<	http://192.168.0.1/	$\geq$
	OK キャンセル 参照( <u>B</u> )	

[**名前**]に「http://192.168.0.1/」(半角小文 字)と入力し、[OK]をクリックします。

ネットワークノ	የአワードの入力	<u>? ×</u>
<b>?</b> >	ユーザー名とパスワ	ードを入力してください。
20	<b>サ</b> イト:	192.168.0.1
	領域	DIRECTSTAR:ユーザー名には"admin"を入力
	ユーザー名(山)	admin
	パスワード( <u>P</u> )	*****
	☑ 20/127-158	(保存する(S)
		OK ++>セル



管理者用の ID とパスワードを入力しま す。

[ **ユーザー名**] に「admin」、 [ **パスワード**] にクイック設定ウィザード ( P4、STEP12 ) で設定した 「**任意のパスワード**」を入力します。

[OK]をクリックします。

このマニュアルでは Windows Me ver.4.90.3000と Internet Explorer5.50 SP2 を使用しております。 [ 735 ]

DIRECTSTAR     DIRECTSTAR	Aterm DR202C         カイック設定Web         Aterm DR202C         ウイック設定Web         Aterm Dr202C         Aterm Dr202C <t< th=""><th>STEP4         [クイック設定 Web ] の画面が表示されます。         画面左側の [基本設定] より [基本設定] まままます。         変選択します。</th></t<>	STEP4         [クイック設定 Web ] の画面が表示されます。         画面左側の [基本設定] より [基本設定] まままます。         変選択します。
URECTSTAR         基本設定         (22000)         第編設定         (23000)         (24000)         アンテンス         (23000)         (24000)         アンテンス         (25000)         (25000)         (25000)         (25000)         (250000)         (25000000000000000000000000000000000000	Aterm DR202C - 【基本設定】         動作モード         動作モード         PPPoEフリッジ         通知株式         技術モード         (第時接続)         (第時接続)         (第時接続)         (第日接続)         (第日接続)         (第日接続)	<pre>STEP5 [動作モード]は[PPPoAモード] [接続モード]は[常時接続]を選択しま す。 [設定]をクリックします。</pre>
DirectStar           基本設定 (資現してください) * (資現してください) * (資現してください) * (資現してください) *           第1998年の資料時で (資現してください) *           第20日本の意味をの意味のです。           第20日本の意味をついて、           第20日本の意味を考慮して、           第20日本の意味を考慮して、           第20日本の意味を考慮して、           第20日本の意味を考慮して、           第20日本の意味を考慮して、           第1日本の意味を考慮して、           第20日本の意味を考し、           1	Aterm DR202C - 「基本設定」         登録内容を更新しました。         すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、         DRECTSTARの再起動を行ってください。設定が有効になります。         「動作モード」         動作モード         動作モード         「PPocEブリッジ」         「自動性統】         接続モード         第時接続 ▼	<b>STEP6</b> 画面左側の [ <b>基本設定</b> ] より [ WAN <b>側自</b> <b>動接続設定</b> ] を選択します。

このマニュアルでは Windows Me ver.4.90.3000と Internet Explorer5.50 SP2 を使用しております。 [735]

## STEP7

DIRECT STAR	Aterm DR202C — [WAN側自	目動接続設定(ADSL)] 編集する接続先 odn ・
基本設定 (公開してください) ・ 詳細設定 (公開してください) ・ メンテナンス (公開してください) ・	【 <b>接続先の設定】</b> 接続先名 ユーザー名	Codn Zzad00120@odh
「福祉」 (選択してください) ▼ メニューー覧 このボタンをクリックして設定を 合知します、IDIRFOTSTARを	ハムソート 【IPアドレス】 IPアドレスの自動取得 IPアドレス	「使用する
南記動します。] 登録 開じる	【ネームサーパ】 サーバから割り当てられたアドレス ブライマリDNS セカンダリDNS	
	【認証時の暗号化】	の 借号化されていないパスワード (PAP)
	暗号化方法	C チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP) C 自動認証
	【接続先の切断】 自動切断 自動切断するまでの時間(秒)	□使用する 160
	設定変更前に戻す	
	<b>トップ</b>	ページへ戻る

[ 接続先名 ] に「任意の名前」(例:odn)
[ ユーザー名 ] に「接続 ID@odn」
(例:zaa00120@odn)[パスワード]に「接
続パスワード」を入力します。

[IP **アドレスの自動取得**]の [**使用する**]にチェックを入れます。

[**サーバから割り当てられたアドレス**] の[**使用する**]にチェックを入れます。

[暗号化方法]は「暗号化されていない パスワード (PAP)」を選択します。

[**設定**]をクリックします。

DIRECTSTAR 8*83# (10#87.558.1) * #999# (18#87.558.1) *	Aterm DR202C - [WAN開自動接続設定(ADSL)] 環境でも供給売「oの 登録内容を更新しました。 すべての設定を終了後、登録Jボタンを押すか、 DIFECTSTARの再起動を行ってください。設定が有効になり す。	step8
ンクテナンス 「留新」でください) 、 新聞 「選択」でください) 、 メニューー覧 この形ないをクリックへて設定を 変換します。(DPEOTSTARE 解記(ます。)	【検続先の30℃】           接続先名         odn           ユーザー名         pa00120 @odn           パスワード         ********           [IPアドレス]         IDアドレス]           IDアドレス]         IDアドレス]	
(BB) MUS	PアドレスのE3994A14 P (2013 9 3) Pアドレス 【ネームサーバ】 サーバから割り当てられたアドレス P 使用する プライマリONS セカンダリONS	画面左側の[ <b>登録</b> ]をクリックします。
	【認証時の略号化】 の 暗号化されてL V J い パスワード (PAP) 暗号化方法 で チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(OHAP) で 自動認証	
	【検続先の切磨】     「使用する       自動切断が     「使用する       自動切断がするまでの時間(特)     「50       課業     実業転に買す	

AtermDR202C設定マニュアル Windows Me 編 9/10

このマニュアルでは Windows Me ver.4.90.3000と Internet Explorer5.50 SP2 を使用しております。 [ 735 ]

Microsoft Internet Explorer	STEP9
Microsoft Internet Explorer       メ         ①       DIRECTSTARを再起動中です。 再起動には30秒ほど要します。 一度ブラウザを終了しDIRECTSTAR起動後、ブラウザを起動してください。         ○       ○	設定を有効にするために、モデムを再起 動します。 左図の順に [ OK ] をクリックします。
Aterm DR202C       - [WAN硼目動技装設定(ADSL)]         単本       単本でき株色水[00]         ●       ●         ●	医正的 画面左側の [ <b>閉じる</b> ] をクリックし、 ブラウザを閉じてください。
Microsoft Internet Explorer	SIEP11 左上のメッセージが表示されますので [OK]をクリックします。 さらにブラウザを閉じるメッセージが表 示されますので[ <b>はい</b> ]をクリックしま
Microsoft Internet Explorer	す。 最後に P6、STEP16 ~ 17 を参考にホーム ページの表示を確認してください。 <b>終了</b>

Microsoft, Windows, Microsoft Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 Atermは日本電気株式会社の登録商標です。