このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Aterm DR202C ファームウェア ver.7.66 を使用しております。 [738]

お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP1

最初にネットワークの設定をします。

[**スタート**] [**コントロールパネル**]の 順でクリックします。

設定に必要な [ ユーザ ID ( 接続 ID )] [ ユーザパ スワード( 接続パスワード )] [ DNS アドレス ] 等 のお客様個別の情報は 【 ODN サービスご利用のご 案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご 用意ください。





#### STEP2

画面左上の[クラシック表示] をクリッ クします。

この画面にならない場合はSTEP3へお進みください。

STEP3

[**ネットワークと共有センター**]をダブル クリックします。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Aterm DR202C ファームウェア ver.7.66 を使用しております。 [738]

	t	٩
タスク	ネットワークと共有センター	0
コンピュータとデバイスの表 示	~	フル マップを表示
ネットワークに接続	🔍 —×— 🎱	
接続またはネットワークのセ ットアップ	ODN-PC インターネット (このコンピュータ)	
ネットワーク接続の管理	(-・・・- ・)	
影響でであ		
	現在どのネットワークにも接続していません。	
	ネットワークに接続	
関連項目		
Windows ファイアウォール		
Hard Hard Contraction of the second		



画面左側の[**ネットワーク接続の管理**]を クリックします。

• 🗙 ▼ 47 検索 Q 🍓 整理 🔹 読表示 🔹 💥 このネットワーク デバイスを無効にする 🗳 この接続を診断する 所有者 状態 デバイス名 接続 ネットワークのカテゴリ 名則 (大服 ) デハ・ LAN または高速インターネット (1)・ ローカル エリア接続 無効にする(B) 状態(U) 診断(A) ブリッジ接続(G) ショートカットの作成(S) 名前の変更(M) プロパティ(R)



[**ローカルエリア接続**]のアイコンを右ク リックするとメニューバーが表示されま す。 [**プロパティ**]をクリックします。

14020000	ntel(R) PRO/100	Network Conne	ection		
この接続	するの項目を使用	∃.≠ <del>3</del> (∩)		構成(C)	
	Microsoft ネットワ	ーク用クライアント	· · · · ·		
	QoS パケット スケ: Microsoft ネットワ	ジューラ リーク用ファイルとフ	りンタ共有		
	インター <del>ネット プロ</del>	<del>אבול אבר גרוון אביי</del>			
	Link-Layer Topo	logy Discovery	Mapper 1/0	Driver	
✓	Link-Layer Topo	logy Discovery	Responder		$ \downarrow$
- インス	、トール(N)	[]		プロパティ(R)	
記印		カーナット プロト	711 #1万 #26	さなれた なきズキナ	~



[インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

このとき左のチェックを外さないようにしてく ださい。

[738]







STEP7

[IP アドレスを自動的に取得する]に チェックを入れます。
[次のDNSサーバーのアドレスを使う]に チェックを入れます。
[優先 DNS サーバー]と[代替 DNS サー バー]に[DNS アドレス(プライマリ)]
[DNS アドレス(セカンダリ)]をそれぞれ 入力します。
[OK]をクリックします。

**STEP8** 

この画面に戻りましたら [OK]をクリッ クします。

STEP9

この画面に戻りましたら画面右上の×をク リックして閉じます。

以上でネットワークの設定は終了です。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Aterm DR202C ファームウェア ver.7.66 を使用しております。 [738]



STEP10

### Aterm DR202C / 202U のクイック設定 ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの 電源を入れた状態(工場出荷時の状態)で一度だ け行う設定のことです。

当マニュアルでは2020の画面を使用しております が、2020も同様の手順でご使用頂けます。

### [**スタート**] [検索の開始]に

「http://192.168.0.1/」(半角小文字)と入力 し、[Enter]キーを押します。

Aterm DR202C —	- [管理者バスワードの初期設定]
DIRECTSTAR(ま、第三 め、管理者バスワード す。バスワードに使用 のみです。名前や生年 ことはお控えくだざい。	E者による不意のアクセスや設定変更を防止するた ドを入力してはじめてアクセスできるようになっていま すできるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコア 手月日など、他人から類推されやすい単語を用いる
【管理者バスワードの	の初期設定】
バスワード バフロード車 3 カ	•••••

### STEP11

[**パスワード**]と[**パスワード再入力**]に 「**任意のパスワード**」を半角で入力し[**設** 定]をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード(接続 パスワード)ではありません。Aterm DR202C/202U の設定画面にログインするためのものですのでお 客様のお好きなパスワードを設定してください。 今後の設定ログインはここで設定したパスワード で行いますので大切に管理してください。 パスワードを入力すると「...」で表示されます。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Aterm DR202C ファームウェアver.7.66 を使用しております。 [738]



	[クイック設定ウィザード(設定中)]	STEP13
_	インターネットに接続するための設定を行っております。 設定を反映させるために、装置が再起動しますので、 30秒ほどお待ちください。	
		モデムの再起動を行っています。
		再起動が終了するとメッセージが表示され
		ますのでそれまで 30 秒ほどお待ちくださ
		l 1.



### STEP14

モデムの再起動が終わると左上のメッセー ジが表示されますので[OK]をクリック します。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示 されますので[**はい**]をクリックします。

以上でクイック設定ウィザードによる接続 設定が終了です。

Aterm DR202C/202U 設定マニュアル Windows Vista 編

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Aterm DR202C ファームウェア ver.7.66 を使用しております。

[738]





ホームページを見ることができるか確認し ます。

「**スタート** ] 「**インターネット** ] の順で クリックし、Internet Explorerのアドレス欄 に「http://www.odn.ne.jp/」と入力し、アク セスしてください。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ØDNホームページ - Windows	Internet Explorer n.ne.jp/	• 4 ×	ー <b>ロ ×</b> MSN サーチ タ •
201-222     CODN     201-2232     C WBメール     C    C	😪 🕂 🌈 ODNホームページ	<u>ا</u>	👌 • 🔊 • 🖶 • I	]ページ(P) ▼ ◎ ツール(T) ▼ <sup>≫</sup>
C 入会・コース変更 - インターネッド接触 - インターネッド接触 - インターネッド接触 - インターネッド接触 - ・ 全員サポート - ・ 会員サポート - ・ ション - ・ クォン - ・ クォン - ・ クォン - ・ クォン - ・ クォン - ・ クォン - ・ テAQ (よくあるご質問) - ・ か - ・ か - ・ か - ・ か - ・ の - ・ - ・ - ・ の - ・ の - ・ の - ・ の - ・ - ・ の - ・ の - ・ - ・ - ・ の - ・ - ・ - ・ の - ・ - ・ の - ・ の - ・ - ・ の - ・ の - ・ - ・ の	<b>ODN</b> ● インターネット © カテゴリ ◎ イ	(メージ 〇 ニュース 〇 ODN内 ● 快	<u>スタートページに</u> 素 天気   占い   路線	<u>サイトマンプ</u> 査査 「翻訳R   鉄立   洗濯指数   セ <sup>2</sup>
1回時中込みイヤクハーブで、 <u>NEWI新規申込み規定で電話加入権[V01]</u> 5000円分高品券フレセンド、 <u>STELIAプレゼント広募メッセージ公開中</u> : ・ 塔地式推ら「観考行」の新人質	もっと安くけさらにおトクにT ののの光 キャンペーンの 2007年3月31日 両時申込みキャンペーンで 5000円分商品券フレゼンド	ご入会・コース変更 インターネット接続 メ光接続 ADSL接続 ダイヤルアップ接続 S福サービス 野情報 NEWIF規単込み現完でで STELLAフレビントに変次ンサ 	<ul> <li>              ← 会員サポート             → 会員情報の確認・変更             ↓             ・ サービスご利用ガイド             ↓             ← FAQ(よくあるご質問)             ↓             → お問い合わせ             ・             ・</li></ul>	ODN ローン特集     あなたにびったりのローン     びす見つか     ゴ ニュース     く検浜庫休再弯>元焼苦傷の     却 度下高齢     く教育再生会議>「第1次最終     です     マケル     ・くがりつかといたちの     パー     ・パー     ・クリックカント     ローを売からす     ・ 「多地式用も「親本行」の新人質

### STEP16

ODN のホームページが表示されましたら 正常に設定が行われたことになります。

## クイック設定ウィザードによる設定は終 了です。

終了

以上の手順で「ホームページが表示されない」 「設定内容を変更したい」場合は7ページ以降をご 覧ください。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Aterm DR202C ファームウェア ver.7.66 を使用しております。 [738]



ttp://192.168.0.1/

â 🔞

STEP1

### Aterm DR202C / 202U の設定編集、 確認を行います。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデ ムにログインした場合のみ起動します。2回目以 降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従って ください。

当マニュアルでは2020の画面を使用しております が、2020も同様の手順でご使用頂けます。

### [**スタート**] [検索開始]に

「http://192.168.0.1/」(半角小文字)と入力 し、[Enter]キーを押します。

192.168.0.1 に接続 🛛 🔹 💌
DIRECTSTAR:ューザー名には "admin"を入力 のサーバー 192.168.0.1 に はユーザー名とパスワードが必要です。
警告: このサーバーは、ユーザー名とパスワードを安全ではない方法で送信 することを要求しています (安全な接続を使わない基本的な認識)。
ユーザー名(U): 🛛 😰 admin 🗸
パスワード(P):
パスワードを記憶する(R)
OK キャンセル

### STEP2

管理者用のIDとパスワードを入力します。

[**ユーザー名**]に「admin」、 [**パスワード**]にクイック設定ウィザード (4ページ、STEP11)で設定した「**任意の パスワード**」 を入力します。 [OK]をクリックします。

パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Aterm DR202C ファームウェア ver.7.66 を使用しております。 [738]

DIRECT STAR	
	<i>Aterm</i> DR202C クイック設定Web
メニューー覧 このボタンをクリックして設定を 登録します。[DIREOTSTARを 再起動します。] 登録	左のフレームから設定項目を選択して、 設定をスタートしましょう。 【装置情報】
開じる	接着名 DIRECTSTAR-080093 動作モード PPPoA 接続先想 未接続 PPPoEプリンジ 接続状態 未接続
	Copyright(c) NEC Corporation 2001–2002 Copyright(c) NEC AccessTechnica,Ltd. 2001–2002

STEP3

画面左側の[**基本設定**]より[**基本設定**] を選択します。

DIRECT, STAR	【基本讀定】	STEP4
<b>基本設定</b> (         (	【動作モード】     PPPoAモード (*)       助作モード     (使用する)       【自動推続】     (採請非信)       报続モード     (常特接信)	
Variate Colored     Variate Colored	設定]] 変更前に戻す トップページへ戻る	[ <b>動作モード</b> ]は[PPPoA <b>モード]</b> [ <b>接続モード</b> ]は <b>常時接続</b> ]を選択します。
©旅します。[UIFEUISTARを 再起動します。]   [閉じる_]		[ <b>設定</b> ]をクリックします。

DIRECTSTAR	【基本設定】 登録内容を更新しました。 すべての設定を終て後、【登録】ボタンを押すか、DIRECTSTARの再	STEP5
	起動を行ってくたさい。設定か有効)になります。 【動作モード】 動作モード PPPoAモード ▼ PPPoEプリッジ 使用する 【自動接続】 損続モード 常時接続 ▼	
(CEPHCてたさい) ▲ メニュー覧 このボタンをクリックして設定を 登録します。[DIRECISTARを 再起動します。] 全録 開にる	設定) 変更前に戻す トゥブページへ戻る	[ 基本設定]より[接続先設定]を選択し ます。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Aterm DR202C ファームウェア ver.7.66 を使用しております。 [738]

### STEP6

DIRECTSTAR	[接続先設定]	
1.1.14		編集する接続先 odn 💌
基本設定 (選択してください) ▼	【接続先の設定】	
電話設定	接続先名	odn
(選択してください) 🗸	ユーザー名	zaa00120@odn
詳細設定 (選択してください) ▼	パスワード	
メンテナンス	【IPアドレス】	
(違択してください) 🗸	IPアドレスの自動取得	●使用する
情報 (選択してください) ▼	IPアドレス	
メニューー覧		
	【ネームサーバ】	
このボタンをクリックして設定を 登録します。[DIRECTSTARを	サーイルの当り自てられたアドレス ポライマリDNS	
再起動します。]	1777. 41 DNS	
登録	2339399000	
	【認証時の暗号化】	$\bigcirc$
閉じる		○時号化されていないパスワード FAP)
	暗号化方法	○チャレンジハンドシェーク
		認証プロトコル(CHAP)
		○自動認証
	【接続先の切断】	
	自動切断	使用する
	自動切断するまでの時間(秒)	160
	【PPPキーブアライブ】	
	PPPキーブアライブ機能	<ul> <li>使用する</li> </ul>
	LCP ECHO 送信間隔(秒)	60
	LCP ECHO リトライ回数(回)	10
	設定)変更前に戻す	
		ップページへ戻る

- [接続先名]に「任意の名前」(例:odn)
  [ユーザー名]に
  「ユーザ ID (接続 ID)@odn」
  (例:zaa00120@odn)
  [パスワード]に「ユーザパスワード(接
  続バスワード)」を入力します。
- [**IPアドレスの自動取得**]の[**使用する**]に チェックを入れます。
- [**サーバから割り当てられたアドレス**]の [**使用する**]にチェックを入れます。

[暗号化方法]は[暗号化されていないパ スワード(PAP)]にチェックを入れます。 チャレンジハンドシェーク認証プロトコル (CHAP)でもご利用いただけます。

#### [設定]をクリックします。

			CTED7
DIRECTSTAR	[接続先設定]	編集する接続先 odn	SIEP
基本設定 (選択してください) マ 電話設定 (3選択してください) マ う選択さてください) マ	登録内容を更新しました。 すべての設定を終了後、「登録 起動を行ってください。設定が	副ボタンを押すか、DIRECTSTARの再 有効になります。	
(選択してください)	【接続先の設定】		
メンテナンス (選択してください)	接続先名	odn	
情報	ユーザー名	zaa00120@odn	
(諸択してください)	パスワード	•••••	
×Ia1	[IP781.7]		
このボタンをクリックして設定を	IPアドレスの自動取得	☑ 使用する	「 膋録 ] をクリックします。
登録します。LDIRECTSTARを 再起動します。1	IPアドレス		
登録	【ネールサーバ】		
	サーバから割り当てられたアドレス	✓ 使用する	
閉じる	プライマリDNS		
	セカンダリDNS		
	【認証時の暗号化】		
		<ul> <li>● 暗号化されていないパスワード (PAP)</li> </ul>	
	暗号化方法	〇 チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル (CHAP)	
		○自動認証	

ll

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Aterm DR202C ファームウェア ver.7.66 を使用しております。 [738]

	)
Windows Internet Explorer         Windows Internet Explorer         OK         Windows Internet Explorer         Windows Internet Explorer	STEP8 設定を有効にするために、モデムを再起動します。 左図の順に[OK]をクリックします。
DEFECTSION         Ideating           Exage (確PU てなきい) ・         金銀内容を更新しました。 すべての設定を終了後、[登録】ボタンを押すか、DIRECTSTARの再起動を行ってくたさい。設定が有効になります。           ご確認定 (確PU てなきい) ・         ごろすンクス (確PU てなきい) ・           アクテレクス (確PU てなきい) ・         ビログローク           ごのポシャンリックしてはなき (確PU てなきい) ・         ごの中 (ログローク)           ごのポシャンリックしています。         IDEA           ごのポシャンリックしています。         IDEA           ごのポシャッリ         ・           ごのポッリ         ・           ごのパッリ <t< th=""><th><b>STEP9</b> [<b>閉じる</b>]をクリックし、ブラウザを閉じ てください。</th></t<>	<b>STEP9</b> [ <b>閉じる</b> ]をクリックし、ブラウザを閉じ てください。
Windows Internet Explorer	STEPIO 左上のメッセージが表示されますので [OK]をクリックします。 さらにブラウザを閉じるメッセージが表示 されますので[はい]をクリックします。 最後に6ページSTEP15、STEP16を参考に ホームページの表示を確認してください。 <b>終了</b>

Aterm DR202C/202U 設定マニュアル Windows Vista編

2007.02.23 ODNサホ°-トセンター