このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Broadband Blaster BritePort Router 8100C を使用しております。 [744]

お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP1

最初にネットワークの設定をします。

[**スタート**] [**コントロールパネル**]の 順でクリックします。

設定に必要な [ ユーザ ID ( 接続 ID )] [ ユーザパ スワード( 接続パスワード )] [ DNS アドレス ] 等 のお客様個別の情報は 【 ODN サービスご利用のご 案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご 用意ください。





Broadband Blaster BritePort Router 8100C 設定マニュアル Windows Vista編 STEP2

画面左上の[**クラシック表示**] をクリッ クします。

この画面にならない場合はSTEP3へお進みください。

STEP3

[**ネットワークと共有センター**]をダブル クリックします。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Broadband Blaster BritePort Router 8100C を使用しております。 [744]

● 世 « ネットワークと共有センター       ● 体       ()         タスク       コンビュータとデバイスの表示       ネットワークに決有センター       ()         コンビュータとデバイスの表示       ア・ワークに決損       ()       ()         マトワークに決損       ()       ()       ()       ()         ()       ()       ()       ()       ()       ()         ()       ()       ()       ()       ()       ()       ()         ()	画面左側の[ <b>ネットワーク接続の管理</b> ]を クリックします。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	STEP5 [ <b>ローカルエリア接続</b> ]のアイコンを右ク リックするとメニューバーが表示されま す。 [ <b>プロパティ</b> ]をクリックします。
	」 <b>STEP6</b> [インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。 このとき左のチェックを外さないようにしてく ださい。

STEP4

Broadband Blaster BritePort Router 8100C 設定マニュアル Windows Vista編

2007.02.26 ODN#\* - http://www.action.com/

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Broadband Blaster BritePort Router 8100C を使用しております。 [744]



このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Broadband Blaster BritePort Router 8100C を使用しております。 [744]



#### STEP10

Broadband Blaster BritePort Router 8100C の設定を行います。

[**スタート**] [検索の開始]に 「http://192.168.1.1/」(半角小文字)と入力 し、[Enter]キーを押します。





[設定] [基本]をクリックします。

Broadband Blaster BritePort Router 8100C 設定マニュアル Windows Vista 編

2007.02.26 ODN#\* - http://www.action.com/

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Broadband Blaster BritePort Router 8100C を使用しております。 [744]

,	
192.168.1.1 に接続	? 🔀
	GA
Broadxent Inc.のサーバー 192: 要です。	168.1.1 にはユーザー名とパスワードが必
警告: このサーバーは、ユーザー名 することを要求しています (安全な	3とパスワードを安全ではない方法で送信 注接続を使わない基本的な認語)。
ユーザー名(U): 🛛 🗊 u	ser 🗸 🗸
パスワード(P):	
	(リードを記!憶する(R))
	OK キャンセル

DSL設定

PPPoA Routed

multi 💌

ヘルプ

×

0

32

BRITEPOR

VPE

VOE

動作モード:

DSLモード:

次へ >

元に戻す

情報

設定

診断

更新

再起動

Japanese 🗸

接続的断



BritePort Router 8100C にログインします。 [ **ユーザー名** ] に「**user**」 [ **パスワード** ] に「8100C」 を 入力し [ OK ] をクリックします。

パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。 末尾の「C」は必ず大文字で入力してください。

STEP13

[DSL **設定**] はそのまま [次へ] をクリッ クします。

情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動	送信ユーザーID: 送信パスワード: 認証方法: カプセル化方法: オートDNS 有効: オートDNS 有効: オートDNS 無効 く 戻る 元に戻す	PPP設定 zaa00120@odn ●●●●● VCMUX (NULL) ▼ ● ● ) 次へ > へルフ

Broadband Blaster BritePort Router 8100C 設定マニュアル Windows Vista編

#### STEP14

[送信ユーザーID]に「ユーザID(接続ID) @odn」(例:zaa00120@odn)、
「送信パスワード」に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。
[認証方法]は「PAP」を選択します。
[カプセル化方法]は「VCMUX(NULL)」を選択します。
[オートDNS]は「無効」にチェックを入れます。
[次へ]をクリックします。

2007.02.26 ODNサホ°-トセンター

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Broadband Blaster BritePort Router 8100C を使用しております。 [744]

BRITEPC		STEP15 [ DNS IP アドレス ( プライマリ )] に
情報 設定 接続作功断 診断 更新 再起動 Japanese ♥	WAN設定 DNS IPアドレス(グライマリ): ONS IPアドレス(セカンダリ): く 戻る 元に戻す ヘルブ	「DNS アドレス(プライマリ)」を入力し [DNS IP アドレス(セカンダリ)] に 「DNS アドレス(セカンダリ)」を 入力します。 [次へ]をクリックします。



LAN DHCPサーバー設定

192.168.1.100

192.168.1.131

255.255.255.0

次< >

ヘルブ

# STEP16

[LAN 設定]はそのまま[次へ]をクリッ クします。

# STEP17

[LAN DHCP **サーバー設定**]は そのまま [次へ]をクリックします。

DHCP 先頭IPアドレス(Ethernet):

DHCP 後尾IPアドレス(Ethernet):

DHCP サブネット マスク(Ethernet):

DHCPリース期間(Ethernet)時間:

< 戻る

元に戻す

BRITEPORT

情報

設定

診断

更新

再起動

Japanese 🔽

接続/切断

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Broadband Blaster BritePort Router 8100C を使用しております。 [744]

		DSL設定
報	VPI	(D
	VOL	32
E	動作モード:	PPPoA Routed
-TINE	DSLモード:	multi
- 1908)		PPP設定
	送信ユーザーID:	zaa00120@odn
	送信パスワード	******
b	認証方法	PAP
	カプセル化方法	VOMUX (NULL)
	オートDNS	Disabled
×		WAN設定
	DNS IPアドレス(プライマリ)	143.90.130.39
	DNS IPアドレス(セカンダリ):	143.90.130.165
		LAN設定
	LAN IPアドレス (Ethernet)	192.168.1.1
	LAN DHOP th - / (-)	Enabled
	LAN DH	ICPサーバー設定
	DHCP 先頭Pアドレス (Ethernet	1921681100
	DHOP 後期P7FL2 (Ethernet	192 168 1 131
	DHCP サブネット ママク(Fthern	et) 255,255,255.0
	DHCP リース期間(Ethernet) 時	間 12
		the second se
		詳細設定
	RIP	Disabled
	NAT-	Exception of

#### STEP18

設定の確認画面が表示されます。 [ **完了** ] をクリックします。



# STEP19

[**はい**]をクリックします。



#### STEP20

[OK]をクリックします。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Broadband Blaster BritePort Router 8100C を使用しております。 [744]

		STEP21
BRITEPC 情報 設定 接続/00断 診断 更新 再起動	DRT <sup>™</sup> BritePort 8100Cを更新しています… 更新作業には約60秒ほどを要します。 注意:更新中は絶対にBritePortの電源を切らないで下さい! 更新を中断すると正常に動作しなくなる恐れがあります。 そのままでしばらくお待ち下さい… 経過時間:00:33	設定の更新には 60 秒ほど要します。 BritePort Router 8100Cの電源を切らずにそ のままお待ちください。
Windows Interne	at Explorer   ort 8100Cの更新が完了しました。BritePortを再起動するため のブラウザー セッションを一旦終了させる必要があります。	SIEP22
	ОК	左上のメッセージが表示されますので [OK]をクリックします。
Windows	Internet Explorer 図 タブは表示中の Web ページにより閉じられようとしています。 このタブを閉じますか?	さらにブラウザを閉じるメッセージが表示 されますので [ <b>はい</b> ] をクリックします。



#### STEP23

BritePort Router 8100C にログインするた めのパスワードを変更します。 STEP22 でブラウザが閉じますので、 4 ページの STEP10 を参考にして BritePort Router 8100C の設定画面を表示してくだ さい。

[**設定**] [**詳細**] [**パスワード変更**]の 順でクリックします。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Broadband Blaster BritePort Router 8100C を使用しております。

[744]

192.168.1.1 に接続       ? ×         Broadxent Inc. のサーバー 192.168.1.1 にはユーザー名とパスワードが必要です。         警告: このサーバーは、ユーザー名とパスワードを安全ではない方法で送信 することを要求しています (安全な接続を使わない基本的な認想)。         ユーザー名(U):         パスワード(P):         「パスワードを記憶する(R)	<pre>STEP24 BritePort Router 8100C にログインします。 [ ユーザー名 ] に「user」 [ パスワード ] に「8100C」を 入力し[OK]をクリックします。 パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。 末尾の「C」は必ず大文字で入力してください。</pre>
BRITEPORT M R R R R R R R R 和 B M A L D D D D D D D D D D D D D	SIEP25 「新しいパスワード」 「確認用パスワード」に半角英数で 任意のパスワードを入力します。 最後に「変更」をクリックします。 「新しいパスワード」と「確認用パスワード」には 同じものを入力します。 ここでのパスワードは、モデムの設定画面を開くためのものです。
BRITEPORT 情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動 Japanese ▼	STEP26 設定を適用するために[ <b>はい</b> ]をクリック します。

2007.02.26 ODN#\* - http://www.action.com/

<b>Broadband Blaster BritePort Router 8100C</b>
設定マニュアル Windows Vista 編

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Broadband Blaster BritePort Router 8100C を使用しております。

BRITEPO	RT
	BritePortを再起動します。設定を変更している場合は
情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動	BritePortを再起動しないと変更が適用されない場合があります。 [OK]ボタンをクリックしてBritePortを再起動させて下さい。 再起動しない場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。   CK キャンセル
Japane se 💌	

#### STEP27

[OK]をクリックします。

STEP28

情報 設定 更新作業には約60秒ほどを要します。 更新作業には約60秒ほどを要します。 注意:更新中は絶対にBritePortの電源を切らないで下さい! 更新を中断すると正常に動作しなくなる恐れがあります。 更新 そのままでしばらくお待ち下さい… 再起動 経過時間: 00:33	設定の更新には 60 秒ほど要します。 BritePort Router 8100Cの電源を切らずにそ のままお待ちください。
Windows Internet Explorer	STEP29
ОК	左のメッセージが表示されますので[ OK ] をクリックします。
Windows Internet Explorer	さらにブラウザを閉じるメッセージが表示 されますので [ <b>はい</b> ] をクリックします。
(はい(Y) いいえ(N)	

Broadband Blaster BritePort Router 8100C 設定マニュアル Windows Vista編

2007.02.26 ODNサホ<sup>°</sup> - トセンタ-

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium Broadband Blaster BritePort Router 8100C を使用しております。 [ 744 ]





ホームページを見ることができるか確認し ます。

[**スタート**] [インターネット]の順で クリックし、Internet Explorerのアドレス欄 に「http://www.odn.ne.jp/」と入力し、アク セスしてください。



#### STEP31

ODN のホームページが表示されましたら 正常に設定が行われたことになります。

終了

Microsoft, Windows, Microsoft Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。