このマニュアルでは Mac OS X 10.1.5 を使用しております [ 821 ]

お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。

<b>Finder</b>	ファイル	編集	表示	移動	ウインドウ
この Mac に Mac OS X ソ	ついて フトウェア	を入手.			
システム環境	設定				
Dock			•		
場所			•		
最近使った項	目		•		
強制終了					
スリープ					
再起動					
システム終了	·				
ログアウト		Ó	жQ		

STEP1

最初にネットワークの設定をします。 [**アップルメニュー**] [**システム環境設 定…**]の順でクリックします。

設定に必要な[ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザ パスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用の ご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービ スご利用のご案内】をご参照ください。設定の際 はお手元にご用意ください。



Broadband Blaster BritePort Router 8100C 1/10 設定マニュアル Mac OS X 編



[ 821 ]

ネットワーク	STEP4
新しい場所の名前:	<b>BIET</b>
777 8100C	
このコンビュータのすべてのユーザが、パスワー ドを入力することなくアップルメニューでこの場 所を選択できます。	
(OK)	[新しい場所の名前]に「任意の名前」
ТСР/ІР РРР ЛАНУ НУХ	(例:8100C)を入力します。
設定: PPP を使用 🛟	
ドメインネームサーバ (オプシ	[OK]をクリックします。
アドレス: PP サーバから割り当てられます) トマスク:	
ルータ: 検索ドメイン (オブシ:	
	STEP5
	UTIN'S
場所: 8100C	
表示: ✔ 内蔵モデム	
内蔵 Ethernet ロキシ モデム	
動作中のネットワークポート	[ <b>表示</b> ]は[ 内臓 Ethernet ]を選択します。
設定: PPP を使用 🗘	
(PPP サーバから割り当てられます)	
サフネットマスク:	
ルータ: 快楽トメイン	
ڈ Ethernet 🗧	STEP6
TCP/IP PPPoE AppleTalk プロキシ	
設定: DHCP サーバを参照 🛟	
ドメインネームサーバ (オプション)	し設定」はしDHCP サーハを参照」を選択
IP アドレス: (DHCP サーバから割り当てられます)	します。
イットマスク・ 検索ドメイン (オブション)	
	【 <b>今すく適用</b> 】 をクリックします。
(オプション) (オプション)	
アドレス:00:03:93:45:e6:8c	Mac US ヘ 10.0.4 以前は [ 体1子 ] をクリックしま す。
きないようにするにはカギをクリックします。 今すぐ適用	

Broadband Blaster BritePort Router 8100C 2/10 設定マニュアル Mac OS X 編 2005.04.13 ODNサホ°-トセンタ-



[ 821 ]



STEP7

[**システム環境設定**] [**システム環境設** 定を終了]の順でクリックし、システム環 境設定を終了します。

以上でネットワークの設定は終了です。





[ 821 ]

BRITEPC		STEP10
情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動	基本 詳細>> この設定ページでは、BritePort BritePortの初期設定は、DSL接続 する必要があります。必要に応じ ドは、これらのページを開いたや れらの初期設定を変更する場合に 十分ご注意下さい。忘失すると、 .1.2WANLAN	[ <b>設定</b> ] [ <b>基本</b> ]をクリックします。

# \*\*192.168.1.1" に接続: ユーザー ID user パスワード: ・・・・・ 領域: Broadxent Inc. パスワードを保存する キャンセル OK

#### STEP11

左のダイアログが出ましたら、 [ **ユーザー ID** ] に「user」 [ **パスワード** ] に「8100C」 以上のように入力し [ OK ] をクリックし ます。

パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。 尚、末尾の「C」は必ず大文字入力してください。

BRITEPO		SIEP12
情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動	DSL設定 VPI: 0 VCI: 32 動作モード: PPPoA Routed ・ PST ド: multi ・ 次ヘッ 下に戻す ヘルプ	[ <b>DSL 設定</b> ] はそのまま [ <b>次へ</b> ] をクリッ クします。

BRITEP□ 情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動	RT™202044 FINE CONSTRUCTION OF CONSTRUCTUON OF CO	<pre>SIEP13 [送信ユーザーID]に「ユーザID(接続ID) @odn」(例:zaa00120@odn)、「送信バス ワード」に「ユーザバスワード(接続バス ワード)」を入力します。 [認証方法]は「PAP」、[カプセル化方法] は「VCMUX(NULL)」を選択し、[オー ト DNS]は「無効」にチェックを入れ、 [次へ]をクリックします。 パスワードを入力すると「・・・」で表示されま す。</pre>
BRITEP□ 情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動	RTT NO2ULAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	<pre>STEP14 [ DNS IP アドレス ( プライマリ )] に</pre>
BRITEPロ 情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動	RTTNS20 LAN IP7ドレス(Ethernet): LAN IP7ドレス(Ethernet): LAN DHCPサーバー有効: LAN DHCPサーバー有効: こ 戻る 元に戻す プロンティークロークション・ () () () () () () () () () ()	STEP15 [ LAN 設定 ] はそのまま [ 次へ ] をクリッ クします。



BRITEPO		STEP16
情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動	LAN DHCPサーバー設定 DHCP 先頭IP アドレス(Ethernet): 192.168.1.100 DHCP 後尾IP アドレス(Ethernet): 192.168.1.131 DHCP サブネット マスク(Ethernet): 255.255.05 DHCP リース期間(Ethernet) 時間: 12 (又忍) 元に戻す ハルブ	[ LAN DHCP <b>サーバー設定</b> ] は そのまま [ <b>次へ</b> ] をクリックします。
BRITEPOR 情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動 <sup>13paneso</sup> 2	<section-header></section-header>	SIEP17 設定の確認画面が出ますので、よろしけれ ば[ <b>完了</b> ]をクリックします。
BRITEP□ 情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動	RT <sup>™</sup> 変更した設定を直ちに適用しますか? 他の設定を変更/参照する場合は[いいえ] ボタンをクリックします。 (はい) いいえ	STEP18 設定を適用するために [ <b>はい</b> ] をクリック します。



[ 821 ]



ОК

Broadband Blaster BritePort Router 8100C 7/10 設定マニュアル Mac OS X 編 2005.04.13 ODN#\* - http://www.action.com/



BRITEPORT 特報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動 Japanese ◆	SIEP22 DSL モデムの設定画面を表示するための パスワードを変更します。 STEP20 でブラウザのウィンドウが閉じま すので、メニューバーの[ファイル] [新しいウィンドウを開く]で新規画面を 表示します。(STEP8 を参考にしてDSL モデムの設定画面を表示してください。) [設定] [詳細] [パスワード変更]の 順でクリックします。
BRITEPORT <ul> <li>パスワード変更</li> <li>新しいパスワード</li> <li>確認用パスワード</li> <li>変更</li> </ul> 資用お           再起動           Japanese ・	SIEP23 「新しいパスワード」 「確認用パスワード」に半角英数で お好きなものを入力します。 最後に「変更」をクリックします。 「新しいパスワード」と「確認用パスワード」には 同じものを入力します。パスワードを入力すると 「・・・」で表示されます。
セキュリティで保護されていないフォームを送信しようとし ています。送信する情報は途中で他人に見られる可能性があ ります。 ✓ セキュリティで保護されていないフォームの送信時に警告をする (このオブションをオンにするには、[Explorer] メニューから [環境 設定]を選択し、[セキュリティ] 項目をクリックしてください。)	STEP24 この画面が表示された場合は [ <b>送信</b> ] を クリックします。

このマニュアルでは Mac OS X 10.1.5 を使用しております

BRITEPO		STEP25
情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動	変更した設定を直ちに適用しますか? 他の設定を変更/参照する場合は[いいえ]ボタ ンをクリックします。	設定を適用するために [ <b>はい</b> ] をクリック します。
BRITEPO	RT <sup>TU</sup> BritePortを再起動します。設定を変更している場合は	SIEP26
情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動	BritePortを再起動しないと変更が適用されない場合があります。 [OK]ボタンをクリックしてBritePortを再起動させて下さい。 再起動しない場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。 OK キャンセル	DSL モデムを更新 / 再起動するために [OK]をクリックします。
BRITEPO		SIEP27
情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動 Japanese ♥	BritePort 8100Cを更新しています 更新作業には約60秒ほどを要します。 注意:更新中は絶対にBritePortの電源を切らないで下さい! 更新を中断すると正常に動作しなくなる恐れがあります。 そのままでしばらくお待ち下さい 経過時間: - 00:46	DSL モデムの更新作業は 60 秒ほどを要し ます。 DSL モデムの電源を切らずにそのま までお待ちください。



[ 821 ]

#### STEP28

Internet Explorer スクリプトの警告	
PritePort 8100Cの更新が完了しました。BritePortを再起動するた <b>めに、</b> せる必要があります。	このブラウザー セッションを一旦終了さ
	ОК
	$\smile$

[OK]をクリックします。

ブラウザのウィンドウが閉じますので、 メニューバーの[ファイル][新しいウィ ンドウ]で新規画面を表示します。

🧉 Explorer ファイル 編集	STEP29
戻る 進む 中止 更新	最後にホームページを見てみましょう。
アドレス ( ) http://www.odn.ne.jp/ ② Live Home Page ③ Apple ◎ サポート	アドレス欄に「 <b>http://www.odn.ne.jp</b> /」と 入力して、return キーを押します。
お気に入	
	STEP30
$\begin{tabular}{ c c c c } \hline \begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	ODN のホームページが表示されましたら 設定は完了になります。