

[822]

お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。

| (🧮)ファイル 福集 表示 ウイン | ドウ 特別 ヘルフ | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| そのコンピュータについて | | |
| 🔊 AirMac | | |
| 🛞 Apple DVD Player | | |
| 🔊 Apple システム・プロフィール | | |
| 🔑 Sherlock 2 | | |
| ▲ <u>キー配列</u> | | |
| 関 コントロールパネル | AppleTalk | |
| | LolorSync DialAcciet | |
| ● スティッキーズ | File Exchange | |
| | QuickTime™ 設定 | |
| 夏 ネットワークフラウサ | TCP/IP | |
| ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ | USB Printer Sharing | Contraction of the local division of the loc |
| C冊 リモートアクセス状況 | Web 共有 | |
| | アッフルメニューオフション マピマニンス | |
| | インターネット | |
| | キーチェーンアクセス | |
| | キーボード | |
| | コントロールバー | |
| | サウンド | |
| | 7 7 6 1 7 8 7 8 9 7 7 7 6 1 | and the second se |

| | TCP/IP (省略時 | 發定) |
|--|----------------|----------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 先: 内藏Ethernet | |
| | 法: DHCP サーバを参照 | |
| DHCP クライアント | ID: | |
| P アドレ | ス: <サーバを参照> | |
| サブネットマス | ク: <サーバを参照> | |
| ルータアドレ | ス: <サーバを参照> | |
| ネームサーバアドレ | ス: <サ-バを参照> | 検索ドメイン名: |
| 0 | | |

STEP1

最初にネットワークの設定をします。 [アップルメニュー] [コントロール パネル] [TCP/IP]の順でクリック します。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザ パスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は 【 ODN サービスご利用の ご案内】もしくは 【 ODN アプリケーションサービ スご利用のご案内】をご参照ください。設定の際 はお手元にご用意ください。



[経由先]は「内蔵 Ethernet」もしくは 「ご使用の LAN 環境」、

[**設定方法**]は[DHCP **サーバを参照**] を選択します。

画面左上の閉じるボタンをクリックします。



左図の画面が表示されましたら [**保存**] をクリックします。

以上でネットワークの設定は完了で す。

保存しない

Aterm DR202C設定マニュアル

変更内容を現在の設定に保存しますか?

キャンセル

保存

∕

Mac OS 9 編



[822]

STEP4



Aterm DR202C のクイック設定ウィザー ド 1 で設定を行います。

[WWW **ブラウザ**] アイコン 2 をダブル クリックし、Internet Explorer を起動しま す。

1

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの電 源を入れた状態(工場出荷時の状態)で一度だけ 起動する設定ウィザードです。

2

[WWWブラウザ]アイコンを削除してしまった場合 は、Macintosh HD内から直接ブラウザを起動して ください。

| ■ 戻る |) 進む | (X) PIL | 议 更新 | |
|-----------|----------------|---------------|------------------|---|
| アドレス: | Chttp: | //192.168.0.1 | \triangleright | |
| () Live H | ome Page | @ アップルコ | ンピュータ | 0 |
| 411 | | | | |
| <u>ət</u> | | | | |
| おうと | | | | |
| 9 | | | | |
| - | | | | |



ブラウザの [中止]をクリックし、 標準で設定されている URL を削除後に 「http://192.168.0.1/」(半角小文字)と 入力し、[return]キーを押します。

[822]

| Aterm DR202C — | [管理者バスワードの初期設定] |
|------------------------------|--|
| | |
| DIRECTSTARは、第三者に | こよる不意のアクセスや設定変更を防止するため、 |
| 管理者バスワードを入力し パスワードに使用できるの | てはじめてアクセスできるようになっています。 は半角英数字 ハイコン アンダースコアのみで |
| す。名前や生年月日など、 | 他人から類推されやすい単語を用いることはお控 |
| えください。 | |
| | |
| 【管理者パスワードの初期 | 期設定】 |
| パスワード | |
| パスワード再入力 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

セキュリティの通知

▶ セキュリティで保護されていないフォームの送信時に警告をする

す。

(このオプションをオンにするには【初期設定】を選択 し、【セキュリティ】をクリックしてください。)

セキュリティで保護されていないフォームを送信しようとしていま

キャンセル

送信



[**パスワード**]と[**パスワード再入力**]に 「**任意のパスワード**」 を半角で入力し [**設定**]をクリックします。

ここでのパスワードは接続パスワードではあり ません。Aterm DR202Cの設定画面にログインする ためのものですのでお客様のお好きなパスワード を設定してください。

今後の設定ログインはここで決定したパスワード で行いますので大切に管理してください。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。



[送信]をクリックします。

左図のメッセージが表示されない場合はそのま ま STEP8 へお進みください。

以降のSTEPで左図のメッセージが表示された場合 も同様に[送信]をクリックして進行してください。

| Aterm DR202C ― [クイック設定ウィザード] | | |
|---|--------------------|--|
| クイック設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。 | | |
| ADSL事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。 ご利用になる環境に合わせて、設定バターンをお選びください。 | | |
| 【設定ハターン】 | | |
| 設定パターン | | |
| 接続先の設定を行います。 プロバイダから提供され; | 、 た情報を入力してください。 | |
| 【接続先の設定】 | | |
| 接続先名 | odn | |
| ユーザー名 | zaa00120@odn | |
| パスワード | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

STEP8

[設定パターン]は[設定1]を選択しま す。 [接続先名]に「任意の名前」(例:odn) [ユーザー名]に「ユーザID(接続 ID) @odn」(例:zaa00120@odn) [パスワード]に「ユーザパスワード(接 続パスワード)」 を入力します。

[設定]をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。



[822]

| Aterm DR202C — [クイック設定ウィザード(設定中)] | STEP9 |
|---|---|
| 設定を反映させるために、装置が再起動しますので、 30秒ほどお待ちください。 | モデムの再起動を行っています。 再起動が終了するとメッセージが表示 されますのでそれまで 30 秒ほどお待ち ください。 |

STEP10



モデムの再起動が終わると左図のメッ セージが表示されますので[OK]をク リックします。

ウィンドウが閉じます。

| 新規ウィンドウ | ₩N | | |
|------------|-------------|--|--------------|
| ファイルを開く | жо | | |
| 新規アドレス | ₩L | | |
| 閉じる | ₩W | | |
| 別名で保存 | ₩S | | |
| 情報を見る | 36 1 | | |
| お気に入りのインボ | - h | | |
| お気に入りのエクス: | ボート | | |
| 用紙設定… | | | |
| ブリント プレビュー | | | |
| プリント | ЖР | | |
| オフライン作業 | | | |
| | | | a special |
| 227 | - XA - | | ALCOST COLOR |

P11

ムページを閲覧できるか確認しま

イル] [新規ウィンドウ]をク クします.



[822]



[822]





STEP1

Aterm DR202C の設定編集、確認を行い ます。

[WWW **ブラウザ**] アイコンをダブルク リックし、Internet Explorer を起動しま す。

クイック設定ウィザードは工場出荷状態でモデ ムにログインした場合のみ起動します。2回目以 降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従って ください。

STEP2

ブラウザの [中止]をクリックし、 標準で設定されている URL を削除後に 「http://192.168.0.1/」(半角小文字)と 入力し、[return]キーを押します。

STEP3

管理者用の ID とパスワードを入力しま す。

[**ユーザー名**]に「admin」、 [**パスワード**]にクイック設定ウィザー ド(P3、STEP6)で設定した 「**任意のパスワード**」 を入力します。

[OK]をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。



[822]

| DIRECTSTAR | | STEP4 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 基本設定 (選択してください) 基本設定 自動技術先の選択設定 | Aterm DR202C | |
| ADSLモテム設定 WAN開自動接続設定 情報 (JangUIC<ださい) ま メニューー覧 | クイック設定Web | [クイック設定 Web]の画面が表示され ます。 |
| このボタンをクリックして 設定を登録します <u>。</u> [DIRECTSTARを再起動し ます。] <u>登録</u> | 左のフレームから設定項目を選択して、 設定をスタートしましょう。 | |
| | 【装置情報】 | 画面左側の [基本設定]より [基本設 |
| (HIU @ | 装置名 DIRECTSTAR-0B009D | |
| | 動作モード PPPoA | |
| | 1g統元名 OUT 接続状態 回線接続中 | |
| | PPPoEブリッ ジ 未接続 接続状態 | |
| | | |

| DIRECTSTAR 基本設定 (個用してくだきい) ↓ (個用してくだきい) ↓ (個用してくだきい) ↓ メンテナンス | Aterm DR202C - [基本設定] 【動作モード】 PPPoEブリッジ | STEP5 |
|--|---|--|
| (GBRUてください) ↓ 精優 (GBRUてください) ↓ メニューー覧 このボタンをクリックして 防定を登録します。 [DIRECTSTARを再起動し ます。] 登録 開じる | 【自動接続】 接続モード 一 設定】 (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) | [動作モード]は [PPPoA モード]、 [接続モード]は [常時接続]を選択し ます。 |
| | | 【 設定] をクリックします。 |

| DIRECT STAR | Aterm DR202C — [基本設定] |
|--|---|
| <u>基本設定</u> (選択してください) 基本設定 自動模続先の選択設定 ADSLモデム設定 | 登録内容を更新しました。 すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、 DIRECTSTARの再起動を行ってください。設定が有効に なります。 |
| WAN側自動接続設定 信程 (通択してください) ◆ メニューー覧 | 【動作モード】 動作モード PPPoAモード ◆ PPPoEブリッジ しない ◆ |
| このボタンをクリックして 設定を登録します。 [DIRECTSTARを再起動し ます。] | 【自動接続】 接続モード 【常時接続 ◆】 |
| | 設定)変更前に戻す |
| | 「トップページへ戻る」 |
| | |
| | |

STEP6

画面左側の [基本設定]より [WAN 側 自動接続設定]を選択します。

[822]

STEP7

| DIRECTSTAR | Aterm DR202C — 【₩AN側自動接続設定(ADSL)】 編集する接続先 接続設定1 🔶 |
|--|--|
| 基本設定 (選択してください) ↓ | |
| (選択してください) 🗘 | 【接続先の設定】 |
| メンテナンス | 接続先名 |
| G選択してください) 🔶 | ユーザー名 <2aa00120 |
| 情報 | |
| G課択してください) ◆ メニュー一覧 | [IP7FL] |
| | IPアドレスの自動取得 🚺 使用する |
| このボタンをクリックして 設定を登録します。 [DIRECTSTARを再起動し キォー | IPTFLA |
| 2843 | 【ネームサーバ】 |
| <u></u> | サーバから割り当てられたア (四) キャナマ |
| (11 m m) | FLA |
| (MUS) | プライマリDNS |
| | セカンダリDNS |
| | 【認証時の暗号化】 |
| | ●酵号化されていないバスワード (PAP) |
| | 暗号化方法 の チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP) |
| | ○ 自動認証 |
| | 【接続先の切断】 |
| | 自動切断 🗌 使用する |
| | 自動切断するまでの時間(秒) 160 |
| | []注意] []夏更前(-英子) |
| | トップページへ戻る |

[接続先名]に「任意の名前」(例:odn) [ユーザー名]に「ユーザID(接続ID) @odn」(例:zaa00120@odn) [パスワード]に「ユーザパスワード(接 続パスワード)」 を入力します。 [IP アドレスの自動取得]の[使用す る]にチェックを入れます。 [サーバから割り当てられたアドレス] の[使用する]にチェックを入れます。 [暗号化方法]は「暗号化されていない パスワード(PAP)」を選択します。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。

| DIFECTOR SALE Marc (CREW) 2 Marc | Aterm DR202C - 【WAN預的報報設置(ADSL)] 建築すら接続、施税設定 主要、ち接続、施税設定 登録内容を更新しました。 すべての設定を終了後、【登録]ボタンを押すか、 DRECTSTARO再起動を行ってください。設定が有効に なります。 10Rとの意定】 一時大小の意定】 10アドレス 10アドレス回動設備 10アドレス 10アドレス 10日の目的設備 10日の目的設備 10日の目的設備 10日の目的設備 10日の目的設備 10日の目的 10日の目的 10日の目の 11日の 11日の 12日の 12日の | STEP8 画面左側の [登録] をクリックします。 |
|---|---|---|
| | ○ 日 NNA 644 【検装先の15新】 自動切断 □ 使用する ○ 自動切断するまでの時間(材) 160 | |
| - | (記) (天戸前に貫丁) (トップページへ戻る) | |



[822]

| DIRECTSTARを再載 すべての設定が終了 | ■ Internet Explorer スクリプトの確認 ■ 記動します。よろしいですか? していない場合は[キャンセル]をクリックし、設定を継続してくださ | STEP9 |
|---|---|--|
| DIRECTSTAR 再起動には30 一度ブラウザを | キャンセル Internet Explorer スクリプトの警告 を再起動中です。 秒ほど要します。 終了しDIRECTSTAR起動後、ブラウザを起動してください OK | 設定を有効にするために、モデムを再 起動します。 左図の順に[OK]をクリックします。 |
| DIRECTORY 2.500 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 | Aterm DR202C - 【VANB19 MBK82B2 (ADSL.)] | STEP10 画面左側の [閉じる] をクリックしま す。 |

| Internet Explorer スクリプトの確認 |
|--|
| 設定変更を行った場合は、先に「登録」を行ってください。このまま閉じると、設定内容が有効になりません。 ブラウザを閉じます。よろしいですか? |
| キャンセル OK |

STEP11

左図のメッセージが表示されますので [OK]をクリックします。

ウィンドウが閉じます。

最後に P4、STEP11 ~ P5、STEP13 を参考 にホームページの表示を確認をしてく ださい。

終了