このマニュアルでは Windows XP Professional version 2002を使用しております

ー お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。







STEP1

最初にネットワークの設定をします。 [**スタート**] [**コントロールパネル**]の 順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパ スワード(接続パスワード)] [DNS アドレス] 等 のお客様個別の情報は (ODN サービスご利用のご 案内 】もしくは (ODN アプリケーションサービス ご利用のご案内 】をご参照ください。設定の際は お手元にご用意ください。



画面左上の[クラシック表示に切り替 える] をクリックします。

この画面にならない場合はSTEP3に進みます。



[**ネットワーク接続**]をダブルクリック します。

このマニュアルでは Windows XP Professional version 2002を使用しております。

| 🏂 ネットワーク接続 | | |
|--|--------------------------------|--|
| ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お気に入り |)(4) ツール(1) 詳細設定(14) | ~나?면 🥂 |
| 🔇 戻る • 🕥 · 🏂 🔎 検索 | 🏷 7สมเรี 🎹 • | |
| アドレス(型) 🔇 ネットワーク接続 | | 💌 🛃 移動 |
| | LAN または高速インターネット | |
| スットワーク タスク ※ 新しい接続を作成する ホームバー規模・フィスのネット ワークをセットアップする | 1394 接続 有効 1394 ネット アダプタ | ローカル エリア務務 両効 Lareed LD-CDL/T Ethemet PC |
| 関連項目 | | |
| ネットワークのトラブルシューティ シ シ ジ | | |
| その他 🙁 | | |
| | | |
| 詳細 (※) | | |
| ネットワーク接続 システム フォルダ | | |
| | | |

STEP4

この画面に、お客様のご使用されてい るネットワークカードの名称がついた アイコンがあるのを確認してください。



1394接続はネットワークカードではありませんの で注意してください!!





ご使用されているネットワークカード のアイコンを右クリックするとメ ニューバーが表示されます。

[**プロパティ**]をクリックします。



Broadband Blaster BritePort Router 8100C 2/12 設定マニュアル Windows XP 編

STEP6

[インターネットプロトコル(TCP/ IP)]を選択 し、[プロパティ]をク リックします。

このとき左のチェックを外さないようにしてくだ さい。

2005.2.14 ODNサホ°-トセンター

| インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ ? 区 全般 代替の構成 ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、P 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。 ● P アドレスを自動的に取得する(0) ● 次の IP アドレスを使う(2): IP アドレスの: サブネット マスク(1): デフォルト ゲートウェイ(1): ● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B) ● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(2): 優先 DNS サーバー(2): (替 DNS サーバー(4): | STEP7 [IP アドレスを自動的に取得する]、 [DNS サーバーのアドレスを自動的に 取得する]にそれぞれチェックを入れ、 [OK]をクリックします。 |
|--|--|
| 詳細設定 <u>い</u> … OK キャンセル | |
| ▲ ローカル エリア接続のプロパティ ② 区 全般 認証 詳細設定 接続の方法: ■ Laneed LD-CDL/T Ethernet PC Card 構成②… この接続は次の項目を使用します③: 構成③… この接続は次の項目を使用します④: ● Microsoft ネットワーク用クライルとプリンタ共有 ● Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 ● QoS パケット スケジューラ ● QoS パケット スケジューラ ● マインターネットプロトコル (TCP/IP) インストール(№… ● IP除(①) プロパティ(№) ● IP除(①) グロパティ(№) ● IP除(①) グロパティ(№) ● IP除(①) グロパティ(№) ● IP(トコル (TCP/IP) インストール(№) ● IP(トコル、(TCP/IP) インストーの(1) ● IP(トコル (TCP/IP) 「放明 「方」 「読明 「日本 (TCP/IP) ● IP(トコル (インジケータを表示するへの)) ● IP(トコル (TCP/IP) ● IP(日本 (TCP/IP) ● IP(日本 (TCP/IP) ● IP(日本 (TCP/IP) ● IP(日本 (TCP/IP) ● IP(日本 (TCP/IP) ● IP(TCP/IP) ● IP(TCP/IP) | STEP8 この画面に戻りましたら [O K] をク リックします。 |
| AphD-0 採載 ・ 1 1 1 1 1 <t></t> | STEP9 この画面に戻りましたら画面右上の区 をクリックして閉じます。 以上でネットワークの設定は終了です。 |

このマニュアルでは Windows XP Professional version 2002を使用しております。 [741]



STEP10

8100 Cの設定をします。

[**スタート**] [**ファイル名を指定して** 実行]をクリックします。

STEP11



[名前]に「http://192.168.1.1/」を入力して[OK]をクリックします。



Broadband Blaster BritePort Router 8100C 4/12 設定マニュアル Windows XP 編

このマニュアルでは Windows XP Professional version 2002を使用しております。



STEP13

画面に左のダイアログが出ましたら、 [ユーザー名]に「user」 [パスワード]に「8100C」 を 入力し[OK]をクリックします。

パスワードは画面上[*]で表示されますがWindows の仕様ですので問題ありません。尚、末尾の「C」 は必ず大文字入力してください。



2005.2.14 ODN#* - http-

| | STEP16 |
|--|--|
| WAN設定 情報 設定 DNS IPアドレス(ゲライマリ): DNS IPアドレス(セカンダリ): 接続作功断 文反3 支新 再起動 | [DNS IP アドレス(プライマリ)] に 「DNS アドレス(プライマリ)」を入力 し[DNS IP アドレス(セカンダリ)] に「DNS アドレス(セカンダリ)」を 入力します。 |
| | [次へ]をクリックします。 |
| BRITEPORT [™] 上AN設定 情報 設定 LAN JP7ドレス(Ethernet): 192.168.1.1 LAN DHCPサーバー有効: ・ 接続/切断 LAN DHCPサーバー無効: ・ 支那 東新 元に戻す ヘルフ | STEP17 [LAN 設定] はそのまま [次へ] をクリッ クします。 |
| BRITEPORT LAN DHCPサーバー設定 情報 DHCP 先頭Pアドレス(Ethernet): 192.168.1.100 設定 DHCP 先頭Pアドレス(Ethernet): 192.168.1.101 技続作の断 DHCP 後尾Pアドレス(Ethernet): 192.168.1.101 DHCP 後尾Pアドレス(Ethernet): 192.168.1.101 DHCP 後尾Pアドレス(Ethernet): 192.168.1.101 DHCP (後尾Pアドレス(Ethernet): 192.168.1.101 DHCP リブネットマスク(Ethernet): 255.255.0 DHCP リース期間(Ethernet): 12 東新 一 再起動 元(正見す) Japanese ▼ | STEP18 [LAN DHCP サーバー設定]は そのまま [次へ] をクリックします。 |

| BRITEPORT Disart 防衛 PF P 設定 助作モー PFPA Round 防衛 PF P 技術グリ所 Disart PFPA Round 支援市 Disart Disart 支援市 Disart Disart Japanee Main Disart PFP Signer/Disart Disart PFP Signer/Disart Disart Disart Disart Disart Disart Disart | STEP19 設定の確認画面が出ますので、よろし ければ[完了]をクリックします。 |
|--|--|
| BRITEPORT 情報 設定 接続/切断 診断 更新 再起動 Japanese ▼ | STEP20 設定を適用するために [はい] をクリッ クします。 |
| BRITEPORT [™] BritePortを再起動します。設定を変更している場合は 情報 設定 接続内断 診断 更新 再起動 Japanese ♥ | STEP21 DSLモデムを更新/再起動するために [OK]をクリックします。 |



このマニュアルでは Windows XP Professional version 2002を使用しております。



STEP25

DSL モデムの設定画面を表示するため のパスワードを変更します。 STEP24 でブラウザが閉じますので、 STEP10,11 を参考にしてDSL モデムの 設定画面を表示してください。

[**設定**] [**詳細**] [**パスワード変更**] の順でクリックします。

| 192.168.1.1 に接続 | ? 🛛 |
|--|--|
| | E Star |
| Broadxent Inc. ユーザー名(型): パスワード(型): | 1 user |
| | パスワードを記憶する(R) OK キャンセル |

STEP₂₆

画面に左のダイアログが出ましたら、 [ユーザー名]に「user」 [パスワード]に「8100C」を 入力し「OK」をクリックします。

パスワードは画面上[*]で表示されますがWindows の仕様ですので問題ありません。 尚、末尾の「C」は必ず大文字入力してください。



STEP27

[**新しいパスワード**] [**確認用パスワード**]に半角英数で お好きなものを入力します。

最後に[**変更**]をクリックします。

[新しいパスワード]と[確認用パスワード]には 同じものを入力します。

| BRITEPORT [™] 情報 設定 接続作切断 診断 更新 再起動 Japanese ▼ | した設定を直ちに適用しますか? を変更/参照する場合は[いいえ]ボタ ンをクリックします。 | STEP28 設定を適用するために [はい] をクリッ クします。 |
|---|---|--|
| BRITEPORT ⁷⁷ BritePortを再起 設定 接続/切断 診断 更新 再起動 Japanese マ | 再起動します。設定を変更している場合は 動しないと変更が適用されない場合があります。 クリックしてBritePortを再起動させて下さい。 い場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。 CK キャンセル | STEP29 DSLモデムを更新/再起動するために [OK]をクリックします。 |
| BRITEPORT [™] 情報 Bri 更定 更兼 接続/切断 注意:更新中は 診断 更新を中断す 更新 そ 再起動 | itePort 8100Cを更新しています 新作業には約60秒ほどを要します。 絶対にBritePortの電源を切らないで下さい! すると正常に動作しなくなる恐れがあります。 このままでしばらくお待ち下さい 経過時間: 00:33 | STEP30 DSL モデムの更新作業は 60 秒ほどを要 します。DSL モデムの電源を切らずにそ のままでお待ちください。 |

| Broadband Blaster BritePort Ro 設定マニュアル Windows XP 編 | outer 8100C | このマニュアルでは Windows XP Professional version 2002を使用しております。 |
|---|-------------|--|
| | STEP31 | |
| | | |
| Microsoft Internet Explorer 区 PritePort 8100Cの更新が完了しました。BritePortを再起動するために、このブラウザー セッションを一旦終了させる必要があります。 OK | [OK]をクリック | っします。 |
| | | |
| | | |
| | SIEP32 | |









最後にホームページを見てみましょう。

[**スタート**] [**インターネット**]をク リックします。

