

192.168.1.1 に接続	2 🛛
	E C
Config のサーバー 1	92.168.1.1 にはユーザー名とパスワードが必要です。
警告: このサーバーは することを要求してい	、ユーザー名とパスワードを安全ではない方法で送信 ます (安全な接続を使わない基本的な認証)。
ユーザー名(<u>U</u>):	😰 root 👻
パスワード(<u>P</u>):	••••
	✓ パスワードを記憶する(R)

STEP2

[**ユーザー名**]、[**パスワード**] にモデム に設定した「**ユーザー名**」、「**パスワー ド**」 を入力して[OK]をクリックし ます。

ここでの[ユーザー名][パスワード]はモデム の設定画面を開くためのものです。 ユーザ ID(接続 ID)、ユーザパスワード(接続パ スワード)ではありませんのでご注意ください。

PPPoE 設定 / 接続マニュアル Windows Vista TE/4 編

[795]

MegaBit Gear TE/4 接続先の選択と基本設定 Enelish Japanese 登録内容を変更または削除するためには、番号をクリン ください。 ・現在選択されている接続先 登録を追加するためには、空欄の番号をクリックしてくり ・ odn (NAT router) 酸定 ・ <u>技続先の選択と基本設定</u> ・ <u>オブション般定</u> ・ <u>10レーティング</u> ・ <u>10レーティング</u> ・ <u>10レーティング</u> ・ <u>10シーティング</u> ・ <u>10シーティングテーブル</u> ・ <u>10シーティングラーブル</u> ・ <u>10シーティングラーブル</u> ・ <u>10シーティングラーブル</u> ・ <u>10シーティングラーブル</u> ・ <u>10シーティングラーブル</u> ・ 10シーティングラーブル ・ 10シーティング ・ 10シーティング ・ 10シーティングラーブル ・ 10シーティング ・ 10シート<	STEP3 [接続先の選択と基本設定]の中から 設定が作られていない No. の[番号] (例:NO.2)をクリックします。
接続先の基本設定(ブリッジ) 接続先の名前 	<pre>STEP4 [接続先の名前]に「任意の名称」 (例:bridge)を入力し、[この設定を]は 「使用する」、[ルータ/ブリッジ]は 「ブリッジ」を選択します。 [WAN 側からのアクセス許可]の チェックを外します。</pre> [設定]をクリックします。
設定変更後の機器の再起動 変更した設定を有効にするためには、機器を再起動する必要があります。今すぐ再起動しますか? (再起動しなかった場合はブラウザで見える設定内容が、動作中の設定内容と異なりますのでご注意ください。) していれていれえ	STEP5 [いいえ] をクリックします。

PPPoE 設定 / 接続マニュアル Windows Vista TE/4 編

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Home Premium を使用しております。 [795]

MegaBit Gear TE/4 English Japanese ● 現在選択されている接続先 ● bridge(Bridge) ● 設定 ● 接続先の選択と基本設定 ● 才ジョン設定 ● MACフィルタリング ● 予部院先ラー出タリング ● アガレタリング ● アガレタリング ● アガレタリング ● アイリンスワード ● パンクアッジ ● 全設定の消去 ● 数定 ● 数定 ● 読行報 ● 読行報	接続先の選択と基本設定 登録内容を変更または削除するためには、番号をなください。 登録を追加するためには、空欄の番号をクリックレン Mo. 接続先の名前 ルータ/ブリッジ 使用中 1 odn NATJレータ 2 bridge ブリッジ O 3	STEP6 [接続先の選択と基本設定]の画面に 戻りましたら [プロトコルフィルタリ ング] をクリックします。
MegaDii Gaar TE/4 プロトコリ Enclish Japanese シフロトコリン ・現在2期内されている接続先 ・レロトコリン ・bridge(Bridge) ・オフションの ・酸定 ・ ・ 地域geの2 (14,91)/グ ・ ・ オフションの ・ ・ セリーションの ・ ・ セリーションの ・ ・ 日本のクライン ・ ・ セリーションの ・ ・ ビーションの ・ ・ 日本のクライン ・ ・ ビーションの ・ ・ 日本のクライン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Z-ルタウ設佐(動的設定変更) Z-ルタ空設修 推定コローコルのみ通過 ▼ - ARP - ReverseARP - IPV6 - IPV6 - IPV7 - AppleTalk - SNA ● PPPAE - NetBEU - VLAN Tag (IEEE802.10) Z-ルダ(ユーザ定勤) (0.0055-0.ffff.Type Value / 空白指定無し)	<pre>STEP7 [プロトコルフィルタの動作]は 「指定プロトコルのみ通過」を選択し、 [プロトコルフィルタ(定義済み)]は 「PPPoE」のみチェックを入れます。 [設定] [機器再起動]の順でクリッ クします。</pre>
機器の再起動 現在の接続を一旦切断 再起動	iし、機器を再起動します。	STEP8 [再起動] をクリックします。

PPPoE 設定 / 接続マニュアル Windows Vista TE/4 編

このマニュアルでは Windows Vista(TM)Home Premium を使用しております。 [795]

機器の再起動中	STEP9
機器のLEDで再起動を確認してください。	
	モデムが再起動します。



接続先の選択と基本設定	



STEP10

モデムの [ALARM] ランプが消灯し、 [POWER] [ADSL] [ETHER] ランプ が点灯したらモデムの再起動は終了で す。その後 20 秒以内に [接続先の選択 と基本設定] をクリックします。

ランプ点灯後20秒以上経過すると[接続先の選択 と基本設定]をクリックしても設定画面の表示が できないことがありますので必ず時間内にクリッ クしてください。

STEP11

[接続先の選択と基本設定]の中で [**ルータ/ブリッジ**]が[**ブリッジ**]に 設定されている No.(例:NO.2)の [使用中]が「」と表示されていれば モデムの設定は終了です。

画面右上の×をクリックしてブラウザを閉じます。

[795]

PPPoE 設定 / 接続マニュアル Windows Vista TE/4編





PC 側の PPPoE 接続設定を行います。

[**スタートボタン**] [**コントロールパ ネル**]の順でクリックします。



STEP13

画面左上の[コントロールパネルホー ム]をクリックし、[ネットワークとイ ンターネット]の下、[ネットワークの 状態とタスクの表示]をクリックしま す。

初めからこの画面の方は、そのまま[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。





画面左の [接続またはネットワークの セットアップ] をクリックします。

- ロ - ビ - 王	STEP15
 接続オプションを選択します 	[インターネットに接続します]を選 択し、[次へ]をクリックします。
	STEP16
どのような方法で接続しますか? プロードバンド (PPPoE)(R) ユーザー名とパスワードが必要な DSL またはケーブルを使って接続します ダイヤルアップ(D) ダイヤルアップ モデムまたは ISDN を使用して接続します。	[ブロードバンド(PPPoE)(R)]をクリッ クします。
<u> 選択についての説明を表示します</u> キャンセル	

PPPoE 設定 / 接続マニュアル Windows Vista TE/4 編

[795]

PPPoE 設定 / 接続マニュアル Windows Vista TE/4編

🚱 👰 インターネットに接続します

ユーザ 名(U):

ペスワード(P):

接続名(N):

えるようになります。

<u>ISP がありません</u>

.ーザー名(U):

パスワード(P):

インターネット サービス プロバイダ (ISP) の情報を入力します

zaa00120@odn

 『パスワードの文字を表示する(S)
 『このパスワードを記憶する(B)

セスがあるすべての人がこの接続を使

接続(C)

 『 パスワードの文字を表示する(S)
 『このパスワードを記憶する(R)

 $\overline{}$

zaa00120@odn

12345678

キャンセル

12345678

odn

このオプションによって、このコンピュータにア

🜒 回 他の人がこの接続を使うことを許可する

STEP17

- • 💌

[**ユーザー名**]に「**ユーザ ID**(**接続 ID**)@odn」、[パスワード]に「**ユーザパス ワード(接続パスワード)**」、を入力 します。

[接続名]に「任意の名前」(例:ODN) を入力し、[接続]をクリックし、接続 を確認してください。

[パスワードの文字を表示する] にチェックを入 れると、パスワードを確認しながら入力ができま す。

	- 0 💌
インターネット接続を作成しています	
M 🥥	
	キャンセル
🍚 😵 インターネットに接続します	
odn に接続中	
odn に接続中	
odn に勝続中	
on cate	
odn (1985)	
odn :: 범행하 (아이 고 버지는 (1990년) 道由(18년수	
odn LI島城中 (1990년) 재國文書城中	
odn に開始中	
oon に時代中 (1990) (過去で時代中 (1990) (過去で時代中	
odn に接続中 () WAN 2二パート (59906) 延命で勝将中	
oon :: 남태한 () () () () () () () () () ()	



左のように画面が推移していきます。

[キャンセル]を選択しますと、接続が作成されず に5ページの STEP14の画面に戻ります。

PPPoE設定/接続マニュアル Windows Vista TE/4編

[795]

PPPoE 設定 / 接続マニュアル Windows Vista TE/4編







STEP19

接続が成功すると左図の画面になりま す。

[今**すぐインターネットを参照する**] をクリックします。

接続中は、Windows画面右下のインジケーター(パ ソコン2台の絵)の中に地球のマークが表示され ます。

STEP20

Internet Explorer が起動し、ホームページ が表示されれば終了です。

設定によって表示される画面が異なります。

終了

[795]

PPPoE 設定 / 接続マニュアル Windows Vista TE/4 編





自動接続の設定を行います。

[**スタート**] [**コントロールパネル**] の順でクリックします。



補足2

画面左上の [**クラシック表示**]をクリッ クし、[**インターネットオプション**]を ダブルクリックします。

はじめからこの画面の方は、そのまま [インター ネットオプション]をダブルクリックしてくださ い。

😪 インターネットのプロパティ	? 🗙
全般 セキュリティ フライバシー コンテン(接続)プログラ	ちム 詳細設定
インターネット接続を設定するには、 [セットアップ]をクリックしてください。	<u> </u>
ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定 ――	
🎒 odn (既定)	追加(D)
	VPN の追加(P)
	肖/隊(R)
プロキシ サーバーを構成する必要がある場合は、 「設定」を選択してください。	設定(S)
 通常の接続でダイヤルする(0) 現在の既定値: odn 	既定(2設定(E)
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定	
LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイ ヤルアップには上の設定を選択してください。	LAN の設定(L)
UK F	ヤンセル 1回用(A)



[接続]をクリックします。

[通常の接続でダイヤルする]に チェックをいれ、[適用] [OK]をク リックします。

以上で自動接続の設定は終了です。

Internet Explorer を起動すると自動的に PPPoEの接続アイコンが起動します。

Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 PPPoE 設定 / 接続マニュアル 9/9 Windows Vista TE/4 編