


Aterm DR202C 設定マニュアル Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1と
Internet Explorer 5.1.2を
使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP1

最初にネットワークの設定をします。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] をクリックします。


設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。



STEP2

[ネットワーク] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4以前では多少画面が異なります。




STEP3

[場所] は [新しい場所...] を選択します。

スタートアップガイドでは[場所:自動]上に設定を作成しています。

Aterm DR202C 設定マニュアル Mac OS X 編


このマニュアルでは
Mac OS X 10.1と
Internet Explorer 5.1.2を
使用しております。



STEP4

[新しい場所の名前] に「任意の名前」
(例:odn) を入力します。


[OK] をクリックします。



STEP5

[表示] は [内蔵 Ethernet] を選択し
ます。

Mac OS X 10.0.4以前は [設定] と表示されて
います。



STEP6

[設定] は [DHCP サーバを参照] を選
択します。


[ドメインネームサーバ (オプション)] に [DNS アドレス (プライマリ)]
と「DNS アドレス (セカンダリ)」を 2
行に分けて入力します。

[今すぐ適用] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4以前は [保存] をクリックし
ます。

Aterm DR202C 設定マニュアル Mac OS X 編


このマニュアルでは
Mac OS X 10.1 と
Internet Explorer 5.1.2 を
使用しております。



STEP7

[システム環境設定] [システム環境設定を終了]の順でクリックし、システム環境設定を終了します。

以上でネットワークの設定は終了です。



STEP8

Aterm DR202C のクイック設定ウィザードで接続設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの電源を入れた状態（工場出荷時の状態）で一度だけ行う設定ウィザードです。

[Dock]にある[Internet Explorer]をクリックします。



STEP9

ブラウザの[中止]をクリックし、標準で設定されているURLを削除後に「http://192.168.0.1/」を入力し、[return]キーを押します。

Aterm DR202C 設定マニュアル Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1と
Internet Explorer 5.1.2を
使用しております。

Aterm DR202C — 【管理者パスワードの初期設定】

DIRECTSTARは、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管理者パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用いることはお控えください。

【管理者パスワードの初期設定】

パスワード
パスワード再入力
[設定]	

STEP10

【パスワード】と【パスワード再入力】に「任意のパスワード」を半角で入力し【設定】をクリックします。


ここでのパスワードは接続パスワードではありません。Aterm DR202Cの設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。

今後の設定ログインはここで決定したパスワードで行いますので大切に管理してください。パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP11

【送信】をクリックします。

セキュリティの通知


 セキュリティで保護されていないフォームを送信しようとしています。送信する情報は途中で他人に見られる可能性があります。

セキュリティで保護されていないフォームの送信時に警告をする
(このオプションをオンにするには、[Explorer]メニューから[環境設定]を選択し、[セキュリティ]項目をクリックしてください。)

左図のメッセージが表示されない場合はそのままSTEP12へお進みください。

以降のSTEPで左図のメッセージが表示された場合も同様に【送信】をクリックして進行してください。

Aterm DR202C — 【クイック設定ウィザード】

クイック設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

ADSL事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

【設定パターン】

設定パターン 設定 1

接続先の設定を行います。
プロバイダから提供された情報を入力してください。

【接続先の設定】

接続先名	odn
ユーザー名	zaa00120@odn
パスワード

[設定]

STEP12

【設定パターン】は【設定 1】を選択します。

【接続先名】に「任意の名前」(例：odn)
【ユーザー名】に「ユーザID (接続ID)
@odn」(例：zaa00120@odn)

【パスワード】に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

【設定】をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

Aterm DR202C 設定マニュアル Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1と
Internet Explorer 5.1.2を
使用しております。


Aterm DR202C — [クイック設定ウィザード(設定中)]

インターネットに接続するための設定を行っております。
設定を反映させるために、装置が再起動しますので、
30秒ほどお待ちください。

STEP13


モデムの再起動を行っています。
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで30秒ほどお待ちください。

STEP14



モデムの再起動が終わると左図のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

ウィンドウが閉じます。



STEP15

ホームページを閲覧できるか確認します。

[ファイル] [新規ウィンドウ] をクリックします。

Aterm DR202C 設定マニュアル Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1と
Internet Explorer 5.1.2を
使用しております。



STEP16

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://www.odn.ne.jp/」と入力し、[return] キーを押します。



STEP17

ODN のホームページが表示されましたら正常に設定されたこととなります。

クイック設定ウィザードによる設定は終了ですが以上の手順で「ホームページが表示できない」、「設定内容を変更したい」といった場合には次ページ以降をご覧ください。

終了

Aterm DR202C 設定マニュアル Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1 と
Internet Explorer 5.1.2 を
使用しております。



STEP1

Aterm DR202C の設定編集、確認を行います。

クイック設定ウィザードは工場出荷状態でモデムにログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。

[Dock] にある [Internet Explorer] をクリックします。



STEP2


ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[return] キーを押します。

STEP3

管理者用の ID とパスワードを入力します。

[ユーザー名] に「admin」、
[パスワード] にクイック設定ウィザード (P4、STEP10) で設定した「任意のパスワード」を入力します。
[OK] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。



Aterm DR202C 設定マニュアル Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1 と
Internet Explorer 5.1.2 を
使用しております。

STEP4



[クイック設定 Web] の画面が表示されます。

画面左側の [基本設定] より [基本設定] を選択します。


STEP5



[動作モード] は [PPPoAモード]、
[接続モード] は [常時接続] を選択します。

[設定] をクリックします。

STEP6



画面左側の [基本設定] より [WAN側自動接続設定] を選択します。

Aterm DR202C 設定マニュアル Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1 と
Internet Explorer 5.1.2 を
使用しております。

STEP7

Aterm DR202C — [WAN側自動接続設定(ADSL)]

編集する接続先 [接続設定1] ▼

【接続先の設定】

接続先名 [odn]
 ユーザー名 [zaa00120]
 パスワード [.....]

【IPアドレス】

IPアドレスの自動取得 使用する
 IPアドレス

【ネームサーバ】

サーバから割り当てられたアドレス 使用する
 プライマリDNS
 セカンダリDNS

【認証時の暗号化】

暗号化方法 暗号化されていないパスワード (PAP)
 チャレンジハンドシェイク認証プロトコル(CHAP)
 自動認証

【接続先の切断】

自動切断 使用する
 自動切断するまでの時間 (秒) [160]

設定 [変更前に戻す]

トップページへ戻る

[接続先名] に「任意の名前」(例: odn)
 [ユーザー名] に「ユーザID (接続ID)
 @odn」(例: zaa00120@odn)
 [パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

[IPアドレスの自動取得] の [使用する] にチェックを入れます。

[サーバから割り当てられたアドレス] の [使用する] にチェックを入れます。

[暗号化方法] は「暗号化されていないパスワード (PAP)」を選択します。

[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

Aterm DR202C — [WAN側自動接続設定(ADSL)]

編集する接続先 [接続設定1] ▼

登録内容を更新しました。
 すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、DIRECTSTARの再起動を行ってください。設定が有効になります。

【接続先の設定】

接続先名 [odn]
 ユーザー名 [zaa00120]
 パスワード [.....]

【IPアドレス】

IPアドレスの自動取得 使用する
 IPアドレス

【ネームサーバ】

サーバから割り当てられたアドレス 使用する
 プライマリDNS
 セカンダリDNS

【認証時の暗号化】

暗号化方法 暗号化されていないパスワード (PAP)
 チャレンジハンドシェイク認証プロトコル(CHAP)
 自動認証

【接続先の切断】

自動切断 使用する
 自動切断するまでの時間 (秒) [160]

登録 [変更前に戻す]

トップページへ戻る



STEP8

画面左側の [登録] をクリックします。

Aterm DR202C 設定マニュアル Mac OS X 編


このマニュアルでは
Mac OS X 10.1と
Internet Explorer 5.1.2を
使用しております。

STEP9



設定を有効にするために、モデムを再起動します。

左図の順に [OK] をクリックします。



STEP10


画面左側の [閉じる] をクリックします。

STEP11

左図のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

ウィンドウが閉じます。

最後に P5、STEP15 ~ P6、STEP17 を参考にホームページの表示を確認をしてください。



終了