

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 2000 編


このマニュアルでは
Windows 2000
ver.5.00.2195
Aterm WD701CV
ファームウェア ver.1.05
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP1

最初にネットワークの設定をします。


[スタート] [コントロールパネル] の順でクリックします。



設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODNアプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

STEP2


[ローカルエリア接続] のアイコンがあることを確認します。



当マニュアルでは有線 LAN 接続のみを対象としています。無線 LAN 機能をご利用の場合は、モデムに同梱されている【つなぎ方ガイド】をご参照ください。


STEP3

[ローカルエリア接続] を右クリックするとメニューバーが表示されます。
[プロパティ] をクリックします。



Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 2000 編


このマニュアルでは
Windows 2000
ver.5.00.2195
Aterm WD701CV
ファームウェア ver.1.05
を使用しております。



STEP4


[インターネットプロトコル(TCP/IP)]
を選択し、[プロパティ] をクリックしま
す。

このとき左のチェックを外さないようにしてくだ
さい。



STEP5

[IP アドレスを自動的に取得する] に
チェックを入れます。
[次のDNSサーバーのアドレスを使う] に
チェックを入れます。
[優先DNSサーバー] と [代替DNSサー
バー] に [DNSアドレス(プライマリ)]
[DNSアドレス(セカンダリ)] をそれぞれ
入力します。
[OK] をクリックします。



STEP6


この画面に戻りましたら [OK] をクリッ
クします。



STEP7

この画面に戻りましたら画面右上の×をクリックして閉じます。

以上でネットワークの設定は終了です。




STEP8

Aterm WD701CV のクイック設定ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの電源を入れた状態(工場出荷時の状態)で一度だけ行う設定のことです。

[スタート] [ファイル名を指定して実行]の順でクリックします。

STEP9



[名前]に「http://192.168.0.1」(半角小文字)と入力し、[OK]をクリックします。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 2000 編

このマニュアルでは
Windows 2000
ver.5.00.2195
Aterm WD701CV
ファームウェア ver.1.05
を使用しております。

Aterm WD701CV — 【管理者パスワードの初期設定】

WARPSTAR(ベース)は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管理者パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用いることはお控えください。

【管理者パスワードの初期設定】

パスワード

パスワード再入力

STEP10

【パスワード】と【パスワード再入力】に「任意のパスワード」を半角で入力し【設定】をクリックします。

ここでのパスワードは接続パスワードではありません。Aterm WD701CV の設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。

今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。

パスワードを入力すると「*」で表示されます。

STEP11

接続確認が終了すると、自動でSTEP12の画面へ遷移します。

接続確認が終了しない場合は、モデムの配線をご確認後、ADSLランプが点灯しているかご確認ください。[接続確認中止]をクリックすると引き続きSTEP12以降の設定が可能となりますが、インターネットへの接続及び、IPフォンのご利用ができない場合がございますのでご注意ください。

【接続確認(準備中)】

本装置の電話回線ポートとモジュラージャックを接続後、ADSLランプが点灯するまでお待ちください。

接続確認を行わない場合は、[接続確認中止]ボタンをクリックしてください。

STEP12

【設定パターン】は【設定1】を選択します。
【接続先名】に「任意の名前」(例: odn)
【ユーザー名】に「ユーザID(接続ID)@odn」
(例: zaa00120@odn)
【パスワード】に「ユーザパスワード(接続パスワード)」を入力します。

【設定】をクリックします。

パスワードを入力すると「*」で表示されます。

【クイック設定ウィザード(接続設定)】

接続に必要な最低限の設定を行います。

接続事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

【設定パターン】

設定パターン

接続先の設定を行います。
プロバイダから提供された情報を入力してください。

【接続先の設定】

接続先名

ユーザー名

パスワード

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 2000 編

このマニュアルでは
Windows 2000
ver.5.00.2195
Aterm WD701CV
ファームウェア ver.1.05
を使用しております。

[クイック設定ウィザード(電話設定)]

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。
IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ボタンを押してください。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名
SIP-URL

【認証用設定】

IP電話ID
IP電話パスワード

【拡張設定】

市外局番

設定


STEP13

何も入力せずに[**設定**]をクリックします。

既に IP フォンの設定情報(IP 電話パスワード、IP 電話番号等) をお持ちの方は P13、STEP34 を参考に情報を入力してください。

STEP14

[**OK**] をクリックします。




この画面が表示されない場合はそのままSTEP15へお進みください。

[クイック設定ウィザード(設定中)]

インターネットに接続するための設定を行っております。
設定を反映させるために、装置が再起動しますので、
30秒ほどお待ちください。

STEP15

モデムの再起動を行っています。
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで 30 秒ほどお待ちください。




STEP16

モデムの再起動が終わると左上のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [はい] をクリックします。


以上でクイック設定ウィザードによる接続設定は終了です。



STEP17

ホームページを見ることができるか確認します。

[スタート] [プログラム]
[Internet Explorer] の順でクリックし、Internet Explorer のアドレス欄に「<http://www.odn.ne.jp>」と入力し、アクセスしてください。



Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 2000 編

このマニュアルでは
Windows 2000
ver.5.00.2195
Aterm WD701CV
ファームウェア ver.1.05
を使用しております。

STEP18

ODN のホームページが表示されましたら正常に設定されたこととなります。

クイック設定ウィザードによる設定は終了ですが以上の手順で「ホームページが表示されない」、「設定内容を変更したい」といった場合にはP15、STEP1以降をご覧ください。


引き続き IP フォンの設定を行います。

ODN IP フォンの申込みをされていない方は「**会員サポート**」の[**ユーザー情報確認・変更**]をクリックします。

既に ODN IP フォンの申込みを済まされている方はP12、STEP30へお進みください。




STEP19



[ODN IPフォンの申し込み] をクリックします。

以下P11、STEP28までの操作でIPフォンサービスがご契約に追加されますのでご注意ください。また契約約款をよくお読みになった上でお申込みください。

STEP20




[OK] をクリックします。

この画面が表示されない場合はそのままSTEP21へお進みください。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 2000 編

このマニュアルでは
Windows 2000
ver.5.00.2195
Aterm WD701CV
ファームウェア ver.1.05
を使用しております。



STEP21

[ユーザー ID (接続 ID)] に「ユーザー ID (接続 ID)」、[ユーザーパスワード (接続パスワード)] に「ユーザーパスワード (接続パスワード)」を入力し、[ログイン] をクリックします。

パスワードを入力すると「*」で表示されます。



STEP22

[ご利用上の注意] をよくお読みになった上で [次へ] をクリックします。

左図が表示されない場合は、STEP23にお進みください。

また、次の画面でアンケートが表示された場合は、任意でお答え頂いた後、STEP23にお進みください。



STEP23

「ODN IPフォン」の[お申し込みはこちら] をクリックします。

本マニュアルは「ADSL」コース24Mをサンプルとしております。

尚、お客様のご契約状態によっては左図と表記が異なりますのでご了承ください。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 2000 編

このマニュアルでは
Windows 2000
ver.5.00.2195
Aterm WD701CV
ファームウェア ver.1.05
を使用しております。

[780]

ODN
Customer Service カスタマーサービス

ログアウト [カスタマーサービスTOP](#) ようこそ 〇〇 〇〇さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:53

ODN WEB メール

契約サービス情報
サーバ情報
お客さま情報
ご利用料金照会 (Web 明細)
ご利用時間照会
有料コンテンツご利用明細

コース変更
付加サービス設定
パスワード変更
コース解約

各種サービスご利用ガイド
メンテナンス・障害情報
FAQ
お問い合わせ
お引越しのお手続き
テレコム倶楽部

ODN
デフォルトアラウンド
プレセント

ODN
歴史博物館

ODN IPフォンお申込み

【サービス内容】
ODN IPフォンはODN向け提供する、IP (インターネットプロトコル) 技術を利用した音声電話サービスです。
ご契約のお客さまには、「060」で始まる専用の電話番号が付与され、良品買かつ低廉な通話料金で全国どこでも電話サービスをご利用いただけます。

【ご利用料金】

月額基本料金	「ADSL」コース 40M/24M/1M 「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース 「TEPCOのみ」コース、「アクセスコミュファ」コース	標準サービス 210円
初期費用	ODN ADSLプラン 1M/8M/12M、J-DSL 「フレッツ・ADSL」タイププラン、「フレッツ・ADSL」プラン 「TEPCOのみ」プラン、「アクセスコミュファ」プラン 「Eフレッツ」プラン ベネシックプラン (「フレッツ・ADSL」利用時) 「メール」コース	無料

*「メール」コースでIPフォンをご利用いただく、ODN IPフォンバンク借箱105円をご利用いただけます。
*利用料金は日割りで計算されます。
*料金表示は税込み表示となります。また、繰上り料の上、ご請求することがありますので、請求額が料金表示と異なる場合があります。

通話方法 (通話先)	通話料
IP電話 ODN IPフォン・KDDI-IP電話・POINT Phoneなど	無 料
ふらふらフォン/フレッツなど	8.4円/3分 *1
国内一般電話	8.4円/3分 *1
携帯電話	18.8円/1分 *2
PHS	10.5円/1分 *2 + 10.5円/1通話
国際電話	9円/1分 *2 ~ (税込み/国際電話は非課税)

*1 通話単位は、3分になります。3分に満たない場合にも、3分として料金がかかります。
*2 通話単位は、1分になります。1分に満たない場合にも、1分として料金がかかります。

⇒ 次へ

【注意事項】

- ODN IPフォンの契約は、日本テレコム株式会社の「IP電話サービス約款」によるものとします。
- ODN IPフォンをご利用になるには、弊社指定のIP電話対応機器もしくはNTT東日本・NTT西日本のIP電話対応機器が必要となります。
- ODN IPフォンのご利用に際しては、上り/下り共に500Kbps以上のリンク速度であることを推奨いたします。
- 携帯電話・PHSとODN IPフォンの発信音が可能です。(PHSのうち、ASTELグループからの着信はできません。)
- ODN提携IP電話 (有料接続)、携帯電話、PHSから、ODN IPフォンへ発信する際は、各ODN提携IP電話事業者 (有料接続)、携帯電話事業者、PHS事業者の設定する料金をご参照ください。

【「メール」コースの方はご注意ください】

- ODN IPフォンをご利用になる場合、「メール」コースの他に、「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース、「TEPCOのみ」コース、「アクセスコミュファ」コース等のODN IPフォン対応コースをご契約いただく必要があります。
- コードレスフォン付IP電話アダプタをレンタルしている場合、「メール」コースでODN IPフォンをお申込みいただくことで複数のIP電話番号をご利用いただけます。(コードレスフォン付IP電話アダプタは「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース、「TEPCOのみ」コース、「アクセスコミュファ」コースの方のみレンタル可能です。)

お問い合わせはこちら
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO., LTD. All Rights Reserved 日本テレコム

STEP24

表示内容を確認の上で[次へ]をクリックします。

ODN
Customer Service カスタマーサービス

ログアウト [カスタマーサービスTOP](#) ようこそ 〇〇 〇〇さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:51

ODN WEB メール

契約サービス情報
サーバ情報
お客さま情報
ご利用料金照会 (Web 明細)
ご利用時間照会
有料コンテンツご利用明細

コース変更
付加サービス設定
パスワード変更
コース解約

各種サービスご利用ガイド
メンテナンス・障害情報
FAQ
お問い合わせ
お引越しのお手続き
テレコム倶楽部

ODN
デフォルトアラウンド
プレセント

ODN
歴史博物館

ODN IPフォンお申込み

■ ODN IPフォンをご利用になるには、IP電話対応ADSLモデムをレンタルしていただく必要があります。
IP電話対応ADSLモデムをレンタルされていますか?

既にレンタル中 レンタルを希望する
 レンタルを希望される場合は、連絡先電話番号を入力してください。

連絡先電話番号

⇒ 次へ

【注意事項】

- ODN IPフォンをご利用になる場合は、弊社指定のIP電話モデムが必要となります。
- IP電話モデムのレンタル料は818円/月 (税込み) となります。
- 新たに「IP電話モデム」のレンタルを希望する場合は、変更手数料210円 (税込み) がかかります。

お問い合わせはこちら
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO., LTD. All Rights Reserved 日本テレコム

STEP25

[既にレンタル中] にチェックが入っていることを確認の上で、[次へ]をクリックします。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 2000 編

このマニュアルでは
Windows 2000
ver.5.00.2195
Aterm WD701CV
ファームウェア ver.1.05
を使用しております。



STEP26

ご希望の IP 電話番号を選択した上で
[確認する] をクリックします。



STEP27

表示された内容を確認した上で [申し込む] をクリックします。

注意！

今後 IP 電話番号の変更はできませんので
ご注意ください。




STEP28

この画面に表示される情報はお客様が IP
フォンをご利用の際に必要な情報となりま
す。必ずメモを取ってください。


画面左上の [ログアウト] を押します。

STEP29




ブラウザを閉じるメッセージが表示されますので[はい]をクリックします。

STEP30



[スタート] [ファイル名を指定して実行]の順でクリックします。


STEP31



[名前]に「http://192.168.0.1」(半角小文字)と入力し、[OK]をクリックします。

STEP32

管理者用のIDとパスワードを入力します。




[ユーザー名]に「admin」、
[パスワード]にクイック設定ウィザード
(P4、STEP10)で設定した「任意のパスワード」
を入力します。

[OK]をクリックします。

パスワードを入力すると「*」で表示されます。

STEP33



[クイック設定 Web]の画面が表示されます。

画面左側の [電話設定] より [電話基本設定]
を選択します。

STEP34



[SIPサーバ名]に「SIPサーバ名」、
[SIP-URL]に「SIP-URL」、
[IP電話ID]に「IP電話番号」、
[IP電話パスワード]に「IP電話パスワード」、
[市外局番]に「ご利用の市外局番」
を入力します。

[設定]をクリックします。


パスワードを入力すると「*」で表示されます。

STEP35




[登録] をクリックします。

STEP36



設定を有効にするために、モデムを再起動します。



左図の順に [OK] をクリックします。



STEP37



[閉じる] をクリックし、ブラウザを閉じてください。



STEP38

左上のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [はい] をクリックします。

以上で IP フォンの設定は終了です。

終了

STEP1

Aterm WD701CV の設定編集、確認を行います。



クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデムにログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。

尚、IP フォンの設定編集、確認につきましては P12、STEP30 ~ P15、STEP38 と同様の操作になりますので参考の上、行ってください。

P12、STEP30 ~ STEP31 と同様の手順で [クイック設定 Web] 画面を表示させます。

画面左側の [基本設定] より [基本設定] を選択します。

STEP2



【動作モード】は【PPPoAモード】
【接続モード】は【常時接続】を選択します。
【設定】をクリックします。

STEP3



【基本設定】より【接続先設定】を選択しま
す。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 2000 編

このマニュアルでは
Windows 2000
ver.5.00.2195
Aterm WD701CV
ファームウェア ver.1.05
を使用しております。

STEP4

[接続先名]に「任意の名前〔例:odn〕ユーザー名〕に「接続 ID@odn」(例: zaa00120@odn) [パスワード]に「接続パスワード」を入力します。

[IPアドレスの自動取得]の[使用する]にチェックを入れます。

[サーバから割り当てられたアドレス]の [使用する] にチェックを入れます。

[暗号化方法] は [暗号化されていないパスワード (PAP)] にチェックを入れます。

チャレンジハンドシェイク認証プロトコル (CHAP) でもご利用いただけます。


[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「*」で表示されます。

STEP5

[登録] をクリックします。


STEP6



設定を有効にするために、モデムを再起動します。



左図の順に [OK] をクリックします。

STEP7



[閉じる] をクリックし、ブラウザを閉じてください。

STEP8



左上のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [はい] をクリックします。

最後に P6、STEP17 ~ P7、STEP18 を参考にホームページの表示を確認してください。

終了