

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

はじめに

[Dock] に [Internet Explorer] がない場合は、下記方法にて [Internet Explorer] の起動を行ってください。

STEP1


[Dock] にある [Finder] をクリックします。

Mac OS X 10.2.8以前では多少画面が異なります。



STEP2

[移動] [アプリケーション] の順でクリックします。



STEP3

[Internet Explorer] をダブルクリックします。



Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

STEP1

最初にネットワークの設定をします。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] をクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

STEP2



[ネットワーク] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4以前では多少画面が異なります。

STEP3

[場所] は [新しい場所...] を選択します。


スタートアップガイドでは [場所:自動] 上に設定を作成しています。



Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP4


[新しい場所の名前]に「任意の名前」
(例：odn)を入力します。

[OK]をクリックします。



STEP5

[表示] は [内蔵 Ethernet] を選択しま
す。



STEP6

[設定]は [DHCP サーバを参照] を選択
します。


[ドメインネームサーバ (オプション)]
に [DNS アドレス (プライマリ)] と 「DNS
アドレス (セカンダリ)」 を 2 行に分けて
入力します。

[今すぐ適用] をクリックします。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。



STEP7

[システム環境設定] [システム環境設定を終了]の順でクリックし、システム環境設定を終了します。

以上でネットワークの設定は終了です。

STEP8



Aterm WD605CV/606CV のクイック設定ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの電源を入れた状態(工場出荷時の状態)で一度だけ行う設定のことです。

当マニュアルでは606CVの画面を使用しておりますが605CVも同様の手順でご使用頂けます。


[Dock]にある[Internet Explorer]をクリックします。

[Dock]に[Internet Explorer]がない場合は、P1のSTEP1 ~ STEP3の手順で起動してください。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS X 編


このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。



STEP9

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」(半角小文字) と入力し、[return] キーを押します。




STEP10

[パスワード] と [パスワード再入力] に「任意のパスワード」を半角で入力し [設定] をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード(接続パスワード)ではありません。Aterm WD605CV/606CV の設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP11



[送信] をクリックします。

左図のメッセージが表示されない場合はそのまま STEP12 へお進みください。以降のSTEPで左図のメッセージが表示された場合も同様に [送信] をクリックして進行してください。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

【クイック設定ウィザード(接続設定)】

接続に必要な最低限の設定を行います。

接続事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

【設定パターン】

設定パターン

接続先の設定を行います。
プロバイダから提供された情報を入力してください。

【接続先の設定】

接続先名	odn
ユーザー名	zaa00120@odn
パスワード

STEP12

[設定パターン] は [設定1] を選択します。

[接続先名] に「任意の名前」(例: odn)
[ユーザー名] に「ユーザID (接続ID)
@odn」(例: zaa00120@odn)

[パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP13

【クイック設定ウィザード(電話設定)】

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。
IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ボタンを押してください。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名	blu.odn.ne.jp
SIP-URL	05000000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID	05000000000
IP電話パスワード

【拡張設定】

市外局番	03
------	----

[SIPサーバ名] に「SIPサーバ名」

[SIP-URL] に「SIP-URL」

[IP電話ID] に「IP電話番号」

[IP電話パスワード] に「IP電話パスワード」

[市外局番] に「市外局番」を入力します。

[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されません。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

[クイック設定ウィザード(設定中)]

インターネットに接続するための設定を行っております。
設定を反映させるために、装置が再起動しますので、
30秒ほどお待ちください。

STEP14

モデムの再起動を行っています。
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで30秒ほどお待ちください。

STEP15



モデムの再起動が終わると左図のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

以上でクイック設定ウィザードによる接続設定は終了です。

STEP16

ホームページを見ることができるか確認します。

[Dock] にある [Internet Explorer] をクリックします。

[Dock] に [Internet Explorer] がない場合は、P1のSTEP1 ~ STEP3の手順で起動してください。



Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP17

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後、「http://www.odn.ne.jp/」と入力し、[return] キーを押します。

STEP18

ODN のホームページが表示されましたらインターネットへの接続は完了です。

また IP フォンにつきましては、Aterm WD605CV/606CV の [VoIP] ランプが緑色に点灯していれば正常に設定が完了したということになります。



緑点灯以外は IP フォンをお使いいただくことができません。

お手持ちモデムのファームウェアのバージョンが 1.4a 未満の場合はオンネット通話ができない場合がございます。

クイック設定ウィザードによる設定は終了です。

正常に設定または使用できない場合や、設定の編集を行う場合には、P9 以降をご参照ください。

終了

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP1




Aterm WD605CV/606CV の設定の編集・確認を行います。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデムにログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定の編集、確認は以下の手順に従ってください。

[Dock] にある [Internet Explorer] をクリックします。

[Dock] に [Internet Explorer] がいない場合は、P1の STEP1 ~ STEP3 の手順で起動してください。



STEP2

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[return] キーを押します。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP3

"192.168.0.1" に接続:

ユーザー ID: admin

パスワード:

領域: WARPSTAR

パスワードを保存する キャンセル OK

管理者用の ID とパスワードを入力します。

[ユーザー名] に「admin」、
[パスワード] にクイック設定ウィザード
(P5・STEP10) で設定した「任意のパス
ワード」を入力します。
[OK] をクリックします。

パスワードを入力すると「・・・」で表示されま
す。

インターネット接続設定の編集、確認に
つきましては引き続き STEP4 を、IP フォ
ン設定の編集、確認につきましては、P15・
STEP15 をご覧ください。

基本設定 (選択してください)

基本設定

接続先の選択設定

ADSLモデム設定

接続先設定

メンテナンス (選択してください)

情報 (選択してください)

メニュー一覧

このボタンをクリックして
設定を登録します。
[WARPSTAR(ベース)を再起
動します。]

登録

閉じる

Aterm WD606CV

クイック設定Web

左のフレームから設定項目を選択して、
設定をスタートしましょう。

【装置情報】

装置名	WARPSTAR-BaseStation-5F1C15
動作モード	PPPoA
接続先名	odn
接続状態	未接続
PPPoEブリッジ 接続状態	未接続

Copyright(c) NEC Corporation 2001-2004
Copyright(c) NEC AccessTechnica,Ltd. 2001-2004


STEP4

画面左側の [基本設定] より [基本設定]
を選択します。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP5

【動作モード】は【PPPoAモード】
【接続モード】は【常時接続】を選択し
ます。

【設定】をクリックします。



STEP6

【基本設定】より【接続先設定】を選択し
ます。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP7

このボタンをクリックして設定を登録します。[WARPSTAR(ベース)]を再起動します。 [登録]

閉じる

【接続先設定】
編集する接続先 odn

【接続先の設定】
接続先名 odn
ユーザー名 zaa00120@odn
パスワード

【IPアドレス】
IPアドレスの自動取得 使用する
IPアドレス

【ネームサーバ】
サーバから割り当てられたアドレス 使用する
プライマリDNS
セカンダリDNS

【認証時の暗号化】
 暗号化されていないパスワード (PAP)
 チャレンジハンドシェイク 認証プロトコル(CHAP)
 自動認証

暗号化方法

【接続先の切断】
自動切断 使用する
自動切断するまでの時間 (秒) 160

【PPPキーブライプ】
PPPキーブライプ機能 使用する
LCP ECHO 送信間隔 (秒) 60
LCP ECHO リトライ送信間隔 (秒) 10
LCP ECHO リトライ回数 (回) 10

【拡張設定】
PING応答機能 使用する

設定 変更前に戻す

トップページへ戻る

[接続先名] に「任意の名前」(例: odn)

[ユーザー名] に「ユーザID (接続ID) @odn」(例: zaa00120@odn)

[パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

[IPアドレスの自動取得] の [使用する] にチェックを入れます。

[サーバから割り当てられたアドレス] の [使用する] にチェックを入れます。

[暗号化方法] は「暗号化されていないパスワード (PAP)」を選択します。

[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

このボタンをクリックして設定を登録します。[WARPSTAR(ベース)]を再起動します。 [登録]

閉じる

【接続先設定】
編集する接続先 odn

登録内容を更新しました。
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR (ベース)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

【接続先の設定】
接続先名 odn
ユーザー名 zaa00120@odn
パスワード

【IPアドレス】
IPアドレスの自動取得 使用する
IPアドレス

【ネームサーバ】
サーバから割り当てられたアドレス 使用する
プライマリDNS
セカンダリDNS

【認証時の暗号化】
 暗号化されていないパスワード (PAP)
 チャレンジハンドシェイク 認証プロトコル(CHAP)
 自動認証

暗号化方法

【接続先の切断】
自動切断 使用する
自動切断するまでの時間 (秒) 160

【PPPキーブライプ】
PPPキーブライプ機能 使用する
LCP ECHO 送信間隔 (秒) 60
LCP ECHO リトライ送信間隔 (秒) 10
LCP ECHO リトライ回数 (回) 10

【拡張設定】
PING応答機能 使用する

設定 変更前に戻す

トップページへ戻る

STEP8

[登録] をクリックします。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP9


設定を有効にするために、モデムを再起動します。

左図の順に [OK] をクリックします。



STEP10

[閉じる] をクリックし、ブラウザを閉じてください。



Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP11

左図のメッセージが表示されますので
[OK] をクリックします。



最後に P7・STEP16 ~ P8・STEP18 を参考に
ホームページの表示および VoIP ランプ
の点灯を確認してください。

**接続設定の編集・確認は以上で終了で
す。**

引き続き IP フォンの設定の編集・確認を
されたい場合は STEP12 へお進みくださ
い。

STEP12




[Dock] にある [Internet Explorer] をク
リックします。

[Dock] に [Internet Explorer] がいない場合は、P1
の STEP1 ~ STEP3 の手順で起動してください。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。



STEP13

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[return] キーを押します。

STEP14

管理者用の ID とパスワードを入力します。


[ユーザー名] に「admin」、
[パスワード] にクイック設定ウィザード (P5・STEP10) で設定した「任意のパスワード」を入力します。
[OK] をクリックします。



パスワードを入力すると「…」で表示されます。

STEP15

[電話設定] より [電話基本設定] を選択します。



Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP16

【SIPサーバ名】に「SIPサーバ名」、
【SIP-URL】に「SIP-URL」、
【IP電話ID】に「IP電話番号」、
【IP電話パスワード】に「IP電話パスワード」、
【市外局番】に「ご利用の市外局番」を入力します。
【設定】をクリックします。
パスワードを入力すると「……」で表示されます。

STEP17

【登録】をクリックします。

STEP18

設定を有効にするために、モデムを再起動します。
左図の順に【OK】をクリックします。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IPフォン対応モデム) Mac OS X 編

このマニュアルでは
Mac OS X 10.3.8
Internet Explorer 5.2.3
Aterm WD606CV
ファームウェア ver. 1.73
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

【電話基本設定】

登録内容を更新しました。
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR
(ベース)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名	blu.odn.ne.jp
SIP-URL	05000000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID	05000000000
IP電話パスワード

【拡張設定】

市外局番	03
------	----

[設定] [クリア] [変更前に戻す]

このボタンをクリックして
設定を登録します。
[WARPSTAR(ベース)を再起
動します。]

[登録]

[閉じる]

トップページへ戻る

STEP19

[閉じる]をクリックし、ブラウザを閉じてください。

STEP20

左図のメッセージが表示されますので
[OK]をクリックします。

Internet Explorer スクリプトの確認

設定変更を行った場合は、先に[登録]を行ってください。このまま閉じると、設定内容が有効になりません。
ブラウザを閉じます。よろしいですか？

キャンセル OK

最後に P7・STEP16 ~ P8・STEP18 を参考
にホームページの表示および VoIP ランプ
の点灯を確認してください。

終了