


Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.0.4
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD7012CV
ファームウェア ver.1.02
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。




STEP1

最初にネットワークの設定をします。

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP]の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。




STEP2

[経路先]は[内蔵 Ethernet]もしくは[ご使用の LAN 環境] [設定方法]は[DHCP サーバを参照]を選択します。


画面左上の閉じるボタンをクリックします。

STEP3



左図の画面が表示されましたら [保存] をクリックします。

以上でネットワークの設定は完了です。




STEP4

Aterm WD701CV のクイック設定ウィザード 1 で設定を行います。

[WWW ブラウザ] 2 をダブルクリックし Internet Explorer を起動します。


1 クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの電源を入れた状態(工場出荷時の状態)で一度だけ行う設定のことです。

2 [WWW ブラウザ] アイコンを削除してしまった場合は Macintosh HD 内から直接ブラウザを起動してください。



STEP5

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[return] キーを押します。




STEP6

[パスワード] と [パスワード再入力] に「任意のパスワード」を半角で入力し [設定] をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード(接続パスワード)ではありません。Aterm WD701CV の設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。パスワードを入力すると「…」で表示されます。

STEP7




[送信] をクリックします。

左図のメッセージが表示されない場合はそのまま STEP8 へお進みください。

以降のSTEPで左図のメッセージが表示された場合も同様に [送信] をクリックして進行してください。


STEP8



接続確認が終了すると、自動でSTEP9の画面へ遷移します。

接続確認が終了しない場合は、モデムの配線をご確認後、ADSLランプが点灯しているかご確認ください。[接続中止] をクリックすると引き続きSTEP9以降の設定が可能となりますが、インターネットへの接続および、IPフォンのご利用ができませんので、ご注意ください。

STEP9



[設定パターン] は [設定1] を選択します。

[接続先名] に「任意の名前」(例: odn)、
[ユーザー名] に「ユーザID (接続ID) @odn」(例: zaa00120@odn)、
[パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。
[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP10

[クイック設定ウィザード(電話設定)]

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。
IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ボタンを押してください。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名	b1u.odn.ne.jp
SIP-URL	10500000000@b1u.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID	105000000000
IP電話パスワード

【拡張設定】

市外局番	03
------	----

[SIP サーバ名] に「SIP サーバ名」、
[SIP-URL] に「SIP-URL」、
[IP 電話 ID] に「IP 電話番号」、
[IP 電話パスワード] に「IP 電話パスワード」、
[市外局番] に「ご利用の市外局番」を入力します。
[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。


[クイック設定ウィザード(設定中)]

インターネットに接続するための設定を行っております。
設定を反映させるために、装置が再起動しますので、
30秒ほどお待ちください。

STEP11


モデムの再起動を行っています。
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで30秒ほどお待ちください。

STEP12



モデムの再起動が終わると左図のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。


以上でクイック設定ウィザードによる接続設定は終了です。



STEP13

ホームページを閲覧できるか確認します。

[ファイル] [新しいウィンドウを開く] をクリックします。



STEP14

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後、「http://www.odn.ne.jp/」と入力し、[return] キーを押します。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.0.4
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD7012CV
ファームウェア ver.1.02
を使用しております。

STEP15

ODN のホームページが表示されましたらインターネットへの接続は完了です。

また IP フォンにつきましては、Aterm WD701CV の [VoIP] ランプが緑色に点灯していれば正常に設定が完了したということになります。

緑点灯以外は IP フォンをお使いいただくことができません。


クイック設定ウィザードによる設定は終了です。

正常に設定または使用できない場合や、設定の編集を行う場合には、P7 以降をご参照ください。



終了

STEP1




Aterm WD701CV の設定の編集・確認を行います。

[WWW ブラウザ] 1 をダブルクリックし Internet Explorer を起動します。

1 [WWW ブラウザ] アイコンを削除してしまった場合は MacintoshHD 内から直接ブラウザを起動してください。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデムにログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。



STEP2

ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[return] キーを押します。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.0.4
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD7012CV
ファームウェア ver.1.02
を使用しております。

STEP3

管理者用の ID とパスワードを入力します。

[ユーザー名]に「admin」、
[パスワード]にクイック設定ウィザード
(P2・STEP6)で設定した「任意のパスワード」
を入力します。
[OK]をクリックします。


パスワードを入力すると「.....」で表示されます。

インターネット接続設定の編集、確認につきましては引き続きSTEP4を、IPフォン設定の編集、確認につきましては、P13・STEP15をご覧ください。

STEP4


[クイック設定 Web]の画面が表示されます。

画面左側の [基本設定] より [基本設定] を選択します。



Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編


このマニュアルでは
Mac OS 9.0.4
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD7012CV
ファームウェア ver.1.02
を使用しております。



STEP5

【動作モード】は【PPPoAモード】
【接続モード】は【常時接続】を選択し
ます。


【設定】をクリックします。



STEP6

【基本設定】より【接続先設定】を選択し
ます。


STEP7



[接続先名] に「任意の名前」(例: odn)
[ユーザー名] に「ユーザID (接続ID)
@odn」(例: zaa00120@odn)
[パスワード] に「ユーザパスワード (接
続パスワード)」を入力します。
[IPアドレスの自動取得] の [使用する]
にチェックを入れます。
[サーバから割り当てられたアドレス]
の [使用する] にチェックを入れます。
[暗号化方法] は「暗号化されていない
パスワード (PAP)」を選択します。
[設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。


STEP8



[登録] をクリックします。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編


このマニュアルでは
Mac OS 9.0.4
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD7012CV
ファームウェア ver.1.02
を使用しております。



STEP9


設定を有効にするために、モデムを再起動します。

左図の順に [OK] をクリックします。



STEP10

[閉じる] をクリックし、ブラウザを閉じてください。



STEP11


左図のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。



最後に P5・STEP13 ~ P6・STEP15 を参考にホームページの表示および VoIP ランプの点灯を確認してください。


接続設定の編集・確認は以上で終了です。

引き続き IP フォンの設定の編集・確認をされたい場合は STEP12 へお進みください。




STEP12

[ファイル] [新しいウィンドウを開く] をクリックします。



STEP13


ブラウザの [中止] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[return] キーを押します。



STEP14

管理者用の ID とパスワードを入力します。
[ユーザー名] に「admin」、
[パスワード] にクイック設定ウィザード (P2・STEP6) で設定した「任意のパスワード」を入力します。
[OK] をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。




STEP15

[電話設定] より [電話基本設定] を選択します。


Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Mac OS 9 編

このマニュアルでは
Mac OS 9.0.4
Internet Explorer 5.1.7
Aterm WD7012CV
ファームウェア ver.1.02
を使用しております。




STEP16

[SIPサーバ名] に「SIPサーバ名」、
 [SIP-URL] に「SIP-URL」、
 [IP電話ID] に「IP電話番号」、
 [IP電話パスワード] に「IP電話パスワード」、
 [市外局番] に「ご利用の市外局番」を入力します。
 [設定] をクリックします。
 パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。




STEP17


[登録] をクリックします。



STEP18

設定を有効にするために、モデムを再起動します。
 左図の順に [OK] をクリックします。





STEP19

[閉じる] をクリックし、ブラウザを閉じてください。

STEP20

左図のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。



最後に P5・STEP13 ~ P6・STEP15 を参考にホームページの表示および VoIP ランプの点灯を確認してください。

終了